

## QMS

Руководство по эксплуатации

Версия 2.0 (09.2014)

Сервер контроля качества

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 2.0	16.09.2014	Синхронизация с версией ПО 1.0.2.
Версия 1.1	07.11.2013	Изменения:
		- 5.3 Страница администратора;
		- 5.4 Статистика (qms-server:8080/qms/stats);
		- 5.5 Статистика устройств МС.
		Добавлено:
		- 5.6 Статистика устройств HLS;
		- 5.9 Группа устройств STB;
		- 5.12 Табличное представление HLS.
Версия 1.0	25.09.2013	Первая публикация.
Версия программного обе	спечения: 1.0.2	

## СОДЕРЖАНИЕ

1	В	ВВЕДЕНИЕ	
2	П	ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ	
3	С	СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	5
4	И	ИНСТАЛЛЯЦИЯ	6
5	C	QMS-КЛИЕНТ	9
	5.1	1 Клиент приставок NV-10х (Linux)	9
	5.2	2 Клиент приставок NV-31x (Android)	9
6	С	ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА QMS	
	6.1	1 Стартовая страница авторизации	11
	6.2	2 Основное меню	12
	6.3	3 Страница Администратора	
	6.4	4 Страница настройки счетчиков	
	6.5	5 Аварийные устройства	20
	6.6	6 Статистика устройств	22
	6	6.6.1 Статистика устройства	
	6	6.6.2 Оперативные данные	25
	6.7	7 Группы устройств	27
	6.8	8 Статистика каналов HLS/UDP/RTP/HTTP	29
7	С	СТАТИСТИКА ПРИЛОЖЕНИЙ	
8	¢	ФОРМАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ JSON ДЛЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ	

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Система сбора статистики QMS осуществляет сбор, агрегацию и предоставление статистических данных о качестве предоставления услуг IPTV. Система позволяет собирать статистику по каждой STB-приставке (далее устройство), по каждому каналу вещания, а также информацию от транспортной системы для оперативного определения причины проблемы.

## 2 ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ

В каждом устройстве выполняется накопление статистической информации о работе: канал, количество принятых пакетов, количество потерянных пакетов, ошибки в потоке и другое. Устройство с определенным периодом передает на сервер качества QMS данную статистическую информацию. Для достижения оптимального баланса нагрузки на сеть и актуальности данных значение периода отправки данных на сервер можно изменить. Также оптимальному балансу нагрузки сети способствует умный клиент, который отправляет данные по событию (ошибка в потоке, переключение канала, запуск/выход из приложения).

Сервер качества даёт возможность работать как с динамическими данными в оперативной памяти, так и производит накопление данных и их предварительную статистическую обработку - агрегацию. Предоставляется возможность просмотра полной статистической информации об устройстве, его счётчиках в табличном и графическом виде, изменяющихся во времени. Дополнительно существует функция поиска аварийных устройств, значения счетчиков которых превышают граничные значения. QMS позволяет анализировать различные виды источников: UDP/RTP/HLS/HTTP/HTTPS.

Одной из ключевых возможностей QMS является статистика по каналам и приложениям. Рейтинги строятся исходя из суммарного времени просмотра по каждому каналу/приложению.



Рисунок 1 – Схема взаимодействия

## З СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Системные требования для оборудования, прежде всего, зависят от количества обрабатываемых устройств. Так как QMS предполагает работу как с агрегированными данными, так и с оперативными данными, следует вывод, что при увеличении числа устройств необходимо увеличивать оперативное пространство и ёмкость жёсткого диска.

Минимальные характеристики сервера для комфортной работы с ~1 000 устройств:

- Процессор CPU Intel(R) Core(R) 2 Duo E7500 3GHz;
- O3Y 4 GB;
- HDD 200 GB;
- сетевой адаптер Ethernet 100/1000 Mbit/s;
- OC Ubuntu или Debian.

Минимальные характеристики сервера для комфортной работы с ~10 000 устройств:

- Процессор CPU Intel(R) Core(R) 2 Duo E8400 3GHz;
- ОЗУ 8 GB;
- HDD 500 GB;
- сетевой адаптер Ethernet 100/1000 Mbit/s;
- OC Ubuntu или Debian.

Для работы с количеством свыше 100 000 устройств потребуется сервер класса ProLiant со следующими характеристиками:

- CPU Intel(R) Xeon(R) 4xE5430 2.66GHz;
- O3У 8-16 GB;
- HDD 1 Tb.

Возможны и другие варианты. Нужно иметь ввиду, что чем больше ОЗУ, тем меньше нагрузка на HDD (кэши таблиц mySQL + кэш оперативных данных по приставкам).

## 4 ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Актуальные сборки доступны на странице загрузки: http://download.eltex-media.ru/nv/qms/index.html

Для установки пакета подойдут все возможные ОС Linux с пакетными менеджерами RPM, dpkg.

Также потребуется установить следующие зависимости:

- Java2-runtime (openjdk-6-jre);
- Tomcat6;
- Mysql-server;
- Mysql-client.

## Дополнительные настройки:

1. Для Mysql

В файле /etc/mysql/my.cnf добавить/изменить следующие параметры:

- «open-files-limit = 100000» максимальное количество открытых файлов для OC Linux;
- «key\_buffer\_size = 500М»<sup>1</sup> размер кэша для хранения индексов;
- «innodb\_flush\_log\_at\_trx\_commit = 0» запись логов раз в секунду.
- 2. Для tomcat6

Для полноценного использования функции хранения/просмотра оперативных данных следует увеличить объём выделяемой памяти<sup>2</sup>, по умолчанию tomcat-у выделено 128Mb.

В файле */etc/default/tomcat6*:

JAVA\_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xmx1024m -XX:+UseConcMarkSweepGC"

В файле **\$CATALINA\_HOME/bin/setenv.sh** (часто директория */usr/share/tomcat6/bin/setenv.sh*), добавить:

## CATALINA\_OPTS="\$CATALINA\_OPTS -javaagent:{/var/lib/tomcat6 or /path/to/tomcat}/webapps/qms/WEB-INF/lib/agent.jar"

## Если его нет, то создать и назначить chmod 755:

sudo chmod 755 \$CATALINA\_HOME/bin/setenv.sh

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Объём выделять исходя из общедоступной памяти ОЗУ. Увеличивать по мере необходимости.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Объём выделять исходя из общедоступной памяти ОЗУ. Учитывать, что для корректной работы самой системы необходимо ~2Гб ОЗУ.

#### Пример установки/обновления QMS:

1. Инсталляции пакета eltex-qms-<ver>.deb на ОС проекта Ubuntu:

```
root@eltex:/home/eltex/work# dpkg -i eltex-qms-0.5.6.deb
Выбор ранее не выбранного пакета eltex-qms.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено ... файла и каталога.)
Распаковывается пакет eltex-qms (из файла eltex-qms-0.5.6.deb) ...
Настраивается пакет eltex-qms (0.5.6) ...
mysql stop/waiting
mysql start/running, process ...
 * Stopping Tomcat servlet engine tomcat6 [ OK ]
* Starting Tomcat servlet engine tomcat6 [ OK ]
* Reloading AppArmor profiles
Skipping profile in /etc/apparmor.d/disable: usr.sbin.rsyslogd
                                              [ OK ]
- Attention! -
Create and check database, please, enter:
1) If create DB first time: 'sudo /usr/share/eltex-qms/scripts/create-db.sh';
2) If update DB from version 0.6.2, 0.6.3: 'sudo /usr/share/eltex-qms/scripts/update-db-
from-0.6.2.sh';
3) If update DB from version 0.6.4 or higher: 'sudo /usr/share/eltex-qms/scripts/update-
db-from-0.6.4.sh'
 - Attention! -
Create or update file $CATALINA HOME/bin/setenv.sh:
add string 'CATALINA OPTS="$CATALINA OPTS -javaagent:/var/lib/tomcat6/webapps/qms/WEB-
INF/lib/agent.jar"'
```

Далее, если это первая установка, необходимо выполнить скрипт /usr/share/eltex-qms/scripts/createdb.sh для создания базы:

root@eltex:/home/eltex/work# sudo /usr/share/eltex-qms/scripts/create-db.sh						
sudo: unable to resolve host ubuntu						
Enter your mysql administrator login: root						
Enter your mysql administrator password:						
Tables_in_qmsdb						
alarm_devices						
black_list						
cast_4_days_popularity						
cast_4_hours_popularity						
cast_day_popularity						
cast_hour_popularity						
cast_popularity						
cast_switch						
cast_week_popularity						
casts						
counters						
devices						
filters						
groups						
groups_10_min_stat						
groups_4_days_stat						
groups_4_hours_stat						
groups_day_stat						
groups_hour_stat						

```
groups_week_stat
products
users
value_dbl
Mysql user 'qmsuser' deleted from database
Mysql 'qmsuser' (mysql) created
Mysql 'qmsuser' (mysql) priveleges granted
Script finished
```

В случае обновления, выбрать версию скрипта в зависимости от номера предыдущей версии пакета.

Для работы с базой MySQL будет создан пользователь **qmsuser**, пароль **qmspassword**. Данные о пользователе хранятся в файле настроек /var/lib/tomcat6/webapps/qms/conf/qms.conf.

Файлы логов будут формироваться в директории /var/log/eltex-qms.

raw\_data.log – лог с сообщениями с STB-устройств, которые впоследствии обрабатываются сервером.

**Uninstall.** Для удаления пакета eltex-qms необходимо использовать команду «*dpkg -P eltex-qms»,* по окончанию деинсталляции необходимо выполнить скрипт /*tmp/eltex-qms-uninst.sh* для удаления базы **qmsdb**.

 Для установки пакета eltex-qms-<ver.>.rpm на совместимые OC RedHat был подготовлен скрипт qmsprepare-rpm.sh<sup>3</sup>, который предусматривает установку пакета на систему с минимальным набором пакетов - устанавливает и прописывает зависимые пакеты (TomCat6, MySQL, Java-1.6.0-openjdk), отключает порты в firewall (iptables) и другое.

Скрипт выполняется пользователем с правами «root», должны быть установлены права доступа «755»:

[root@eltex home]#./qms-prepare-rpm.sh eltex-qms-0.5.6-1.i386.rpm

Uninstall. Для удаления пакета необходимо использовать команду rpm -e eltex-qms.

Рабочая директория QMS: /var/lib/tomcat6/webapps/qms/ Директория логов QMS: /var/log/eltex-qms/

- *raw\_data.log* пакеты данных, поступающие на сервер от устройств;
- *qms.log* события о работе QMS.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Скачать скрипт можно по ссылке <u>http://download.eltex-media.ru/nv/qms/doc/qms-prepare-rpm.sh</u>

## 5 QMS-КЛИЕНТ

## 5.1 Клиент приставок NV-10x (Linux)

На каждой приставке по умолчанию запущена служба **qms\_client**, но передача данных на сервер **отключена**<sup>4</sup>. Данный клиент выполняет сбор информации об устройстве. При изменении значений счётчиков или URL-потока клиент передаёт данную информацию серверу. Если изменений не было, клиент передаёт пустой пакет каждый десятый раз, исходя из параметра **requestTimeout**<sup>5</sup>. Счётчики для UDP и HLS формируются в /tmp/demux\_error\_counters и /tmp/demux\_error\_counters.hls соответственно.

**Qms\_client** располагается в директории /sdk/tools/bin, файл конфигурации **qms.conf** располагается в /sdk/config/config\_files.

Файл конфигурации **qms.conf** имеет следующие параметры:

- *sendRequests*<sup>4</sup> включить **true**, выключить **false** (по умолчанию) отправку сообщений;
- *qmsServer* IP-адрес QMS-сервера (по умолчанию: qms.local)<sup>6</sup>;
- *requestTimeout* частота отправки данных на сервер, в секундах;
- thresholdTime вспомогательная переменная для счётчика<sup>5</sup> «The buffer size low», по умолчанию значение 10000, задаётся в мс.

## 5.2 Клиент приставок NV-31x (Android)

Клиент по умолчанию запущен, отправляет данные на адрес http://qms.local:8080.

Файл конфигурации располагается в /data/data/org.eltex.QMSClient/shared\_prefs/QMSClient.xml.

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<map>
<long name="Period" value="60000" />
<boolean name="DebugPackage" value="false" />
<set name="ApplicationsFilter">
<string>org.eltex.AppStore</string>
<string>org.eltex.android.app.mediaplayer</string>
<string>com.android.settings</string>
<string>org.eltex.android.app.iptvplayer</string>
<string>org.eltex.android.app.exlauncher</string>
<string>org.eltex.android.app.filemanager</string>
<string>net.megogo.application.iconbit</string>
<string>com.google.android.youtube.googletv</string>
<string>org.eltex.android.app.shoutcast</string>
<string>org.eltex.android.app.youtubeclient</string>
<string>ru.cn.tv</string>
</set>
```

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Включить отправку сообщений на сервер и задать необходимый адрес сервера можно методом кастомизации с помощью файла config.tar.gz, подложив в архив изменённый qms.conf и отредактировав файл file\_list.txt (/sdk/config/config\_files/qms.conf).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> см. п.п. 5.4 «Описание счётчиков» - счётчик The buffer size low.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Порт, на который шлёт клиент данные с устройства, по умолчанию: 8080. Можно изменить порт, указав в настройках, например: gmsServer=gms.local:5555

```
<long name="Delay" value="0" />
<string name="QMSAddress">http://qms.local:8080/qms/qms</string>
<int name="MaxURLLength" value="100" />
<set name="AllowedURLPatterns">
<string>^(?:http|https)://.*?googlevideo.com/.*$</string>
<string>^(?:http|https)://.*?/play/[A-Z0-9]{39}/1276303360/.*$</string>
</set>
<int name="StatisticsServerPort" value="42000" />
<long name="ApplicationsPeriod" value="1000" />
<boolean name="Debug" value="true" />
<set name="AllowedPortsRanges">
<string>33000-33000</string>
</set>
<int name="CheckCountMax" value="10" />
<int name="StatisticsServerOOBPort" value="42001" />
</map>
```

- Period частота отправки данных на сервер, задаётся в мс;
- DebugPackage позволяет включить отладку на медиацентре. Данные будут распечатываться в logcat (средство для технического анализа PACKAGE\_QMS);
- ApplicationsFilter блок списка приложений, по которым будет собираться статистика на сервере;
- *QMSAddress* IP-адрес QMS-сервера;
- MaxURLLength максимально передаваемая длина URL-источника;
- AllowedURLPatterns набор регулярных выражений, если новый URL соответствует шаблону, то он не обрезается;
- StatisticsServerPort, StatisticsServerOOBPort сервисные порты для локального формирования значения счётчиков;
- ApplicationsPeriod период, с которым происходит опрос состояний приложений;
- *Debug* дополнительная отладочная информация (информация о проверках). Если значение поля «false», то в лог будет попадать информация только «warning», «info» и «error»;
- AllowedPortsRanges набор портов, по которым не будет стрипаться URL. Задавать только в формате "(\\d{1,5})-(\\d{1,5})", иначе диапазон не будет принят. Если нужен один порт, то указать дважды через "-" одно и тоже значение;
- СheckCountMax количество отсчётов, при которых не будут отсылаться пакеты на сервер, если не произошли какие-либо изменения в статистике, то есть максимальное время, которое STB не будет отсылать данные на QMS-сервер: CheckCountMax \* Period.

## **6 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА QMS**

## 6.1 Стартовая страница авторизации

Для входа в Web-интерфейс QMS необходимо в адресной строке веб-браузера указать адрес *http://<adpec\_cepsepa>:8080/qms:* 

NONO				_		
A ELTEX	Автори	зация				
QMS	СЕР КАЧЕ	BEP KOH CTBA	троля			
	-					
			Авторизация			
		Имя пользователя:	gmsadmin			
		Пароль:	•••••			
			Войти			

Стартовая страница авторизации служит защитой для несанкционированного входа в интерфейс QMS.



По умолчанию имя пользователя: qmsadmin, пароль: qmspassword. Рекомендуем изменить установленный по умолчанию пароль администратора на странице администратора.

## 6.2 Основное меню

В основном меню интерфейса выполняется переход в различные разделы, описание которых приведено ниже.



Описание разделов:



#### Страница Администратора.

В разделе предоставляется возможность добавлять/удалять/изменять пользователей, работа с регулярными копиями БД, возможность сохранять/загружать дампы БД, настройка максимального времени хранения оперативных данных (доступно под учётной записью администратора).



Страница настроек Счётчиков.

Позволяет настроить максимальный интервал агрегации для счётчиков. Для каждого счётчика статистики можно выставить состояния:

- Максимальное значение из всех входящих данных используется только максимальное значение;
- Среднее значение из всех входящих данных используется только среднее значение;
- Накопление все данные будут накапливаться;
- Не сохранять данные не будут сохраняться.

Для счётчиков, которые несут информацию об ошибках, данные будут сохраняться всегда. Для таких счётчиков доступно состояние «Не агрегировать».

## Станица статистики аварийных устройств.

Содержит устройства, значения счётчиков которых превысили допустимые пороговые значения. Данные счётчиков предоставляются в табличном и графическом видах.

## Страница статистики устройств.

Содержит информацию обо всех устройствах, настроенных на сервер QMS: тип устройства, последняя активная сессия, S/N, группа, IP-адрес, версия ПО.

Оперативные и накопленные данные предоставляются в табличном и графическом видах.

## Страница групп устройств.

Позволяет объединять устройства в группы как по географическому положению, так и по условным признакам. Добавляются устройства в группы как единично, так и массово по ІР-маске. Содержит информацию о группах (общее количество устройств, активные, неактивные, аварийные).

## Страница статистики каналов Multicast (UDP).

Содержит информацию соответствия имён каналов и URL.

Предоставляет информацию о рейтингах каналов как в период времени, так и изменение рейтингов по времени.

## Страница статистики каналов Unicast (HLS).

Содержит информацию соответствия имён каналов и URL. Предоставляет информацию о рейтингах каналов как в период времени, так и изменение рейтингов по времени.

## Страница статистики каналов Multicast (RTP).

Страница статистики каналов Unicast (HTTP/HTTPS).

Содержит информацию соответствия имён каналов и URL. Предоставляет информацию о рейтингах каналов как в период времени, так и изменение рейтингов по времени.

Содержит информацию соответствия имён каналов и URL. Предоставляет информацию о рейтингах каналов как в период времени, так и изменение рейтингов по времени.

# статистика

## Страница статистики приложений.

Содержит информацию об установленных приложениях на приставке, их рейтингах, количестве уникальных установивших приложение пользователей, общий прирост уникальных пользователей за период времени.



УСТРОЙСТВ/

статистика











## 6.3 Страница Администратора

В данном разделе выполняется настройка максимального времени сохранения оперативных данных.

На главнуе Частовальное время сохраняеми портинании данных данных в полтик. Винование Еся сокранивной полтик бузит налостаточно, то данные будут удаляться не нанкольсти от данного времени. Частовальное время: Ч-чес - Установить Сомссок пользователь# Пользоват. Просмотр Редакт. Работа с Просмотр Каналы Редакт. Каналы Редакт. Просмотр Редакт. На пользователь - БД устройств МС МС НLS РИЗ Групп групп сч	ие заявскыста от даявкто времени. Каналы Редакт. Просмотр Редакт. Настройи HLS HLS групп групп счетчикс
Авсовазьное время сохранятия сокративных данок в пакти. Вякование Ески сокративной пакти бузит инастаточно, то данно будут закласт и на заяковости от данного времени. Идаксиодальное время: 1 час - Установить Списски пользователей Пользователь - Просмотр Редакт. Работа с Просмотр Каналы Редакт. Каналы Редакт. Просмотр Редакт. На пользователь - БД устройств МС МС НLS Групп групп сч	ие заявсности от данякто времяни. Каналым Редакт. Просмотр Редакт. Настройк HLS HLS групп групп счетчико
Максвадљаог врем: 1 чес • Установить Список пользователей Пользователь * Просмотр Редакт. Работа с Просмотр Каналы Редакт. Каналы Редакт. Просмотр Редакт. На пользоват. пользоват. БД устройств МС МС НLS НLS групп групп сч	Каналы Редакт. Просмотр Редакт. Настройк HLS HLS групп групп счетчико
Список пользователей Пользователь - Просмотр Редакт. Работа с Просмотр Каналы Редакт. Каналы Редакт. Просмотр Редакт. На пользоват. пользоват. БД устройств МС МС HLS HLS групп групп сч	Каналы Редакт. Просмотр Редакт. Настройк HLS HLS групп групп счетчико
Пользователь + Просмотр Редакт. Работа с Просмотр Каналы Редакт. Каналы Редакт. Просмотр Редакт. На пользоват. пользоват. БД устройств МС МС HLS HLS групп групп сч	Каналы Редакт. Просмотр Редакт. Настройк HLS HLS групп групп счетчико
Horissobar. Horissobar. Dd ycrowers we we hes hes hes rpynn rpynn er	пез пез трупп трупп счетчико
gmsadmin Da	Ла Ла Ла Ла Ла

Возможные значения от 1 часа до 6 часов с интервалом в 1 час.

Период времени сохранения оперативных данных напрямую зависит от количества выделенной памяти для tomcat6 (см. пункт «Инсталляция»).

Чтобы добавить, изменить и удалить пользователя, нужно выбрать соответствующий элемент:



Добавление пользователя предусматривает задание имени/пароля пользователя. Имя пользователя может содержать латинские буквы, цифры (a-z A-Z 0-9 \_ -). Также можно выставить разрешение на доступность тех или иных станиц:

regaringooore same		×
Пользователь	test	
Пароль		
Просмотр пользоват.	Да •	
Редакт. пользоват.	Да •	
Работа с БД	Да •	
Просмотр устройств	Да •	
Каналы МС	Да •	
Редакт. МС	Да •	
Каналы HLS	Да •	
Редакт. HLS	Да •	
Каналы НТТР	Да •	
Редакт. НТТР	Да •	
Каналы RTP	Да •	
Редакт. КТР	Да •	
Просмотр групп	Да •	
Редакт. групп	Да •	
Настройка счетчиков	Да •	
Приложения	Да •	
Редакт. проложений	Да •	

При работе QMS создаются регулярные копии БД за последнюю неделю. На странице администратора есть возможность управления регулярными копиями (удалить/сохранить/восстановить). Также предусмотрена возможность сохранения в файл дампа текущей БД и восстановления её из файла:

Деи	СТВ	иє	Имя файла	
D	S	R	cntdump.sql.27.06.2014	
D	S	R	cntdump.sql.26.06.2014	
D	S	R	cntdump.sql.25.06.2014	
D	S	R	cntdump.sql.24.06.2014	
D	S	R	cntdump.sql.23.06.2014	
D	s	R	cntdump.sql.22.06.2014	
0 - уд	алита	KO	пию, S - сохранить копию, R - восстановить копию	
Созд Сох	ать і фан	4 32 ИТЬ	ыгрузить дамп бд: >	
Bocc	тано	вл	ение базы:	

## 6.4 Страница настройки счетчиков

Представляет собой список всех доступных счётчиков, для которых можно настроить действия:

- Максимальное значение из всех входящих данных в БД записывается только максимальное значение;
- Среднее значение из всех входящих данных в БД записывается только среднее значение;
- Накопление все данные будут записываться в БД;
- Не сохранять данные сохраняться не будут.

Для счётчиков, которые несут информацию об ошибках, данные будут сохраняться всегда. Для таких счётчиков доступно состояние «**Не агрегировать**».

Имя счетчика Устройства NV10x Устройства NV31x 9 Сматчики статистики	Тип агрегации
Устройства NV10x Устройства NV31x 9 Сиятики сталистики	
Устройства NV31x 9 Суетчики статистики	
Р Счетчики статистики	
© UDP - 5 Item(s)	
© HLS - 5 Item(s)	
equest time	Накопление
idio decoder depth	Накопление
me from first data to first PTS	Накопление
aypump bytes played	Накопление
deo decoder depth	Накопление
© HTTP - 5 Item(s)	
© RTP - 5 Item(s)	
в Счетчики ошибок	
Устройства NV30х	

Счётчики для разных устройств и протоколов разделены по группам, описание счетчиков приведено в таблице 1.

#### Таблица 1 – Описание счётчиков

NV31 HLS/HTTP/RTP		
Request time	Time from request url to the getting	Период времени от запроса плей-листа
	of first data from socket (first chunk	до получения первых данных
	from playlist)	
Audio decoder depth	as VideoDecoderFIFODepth for	Заполненность очереди FIFO
	audiodecoder	аудиодекодера, в миллисекундах
Time from first data	Time from getting of first data to the	Период времени от получения первых
to first PTS	showing first picture at the screen	данных до вывода на экран
		изображения
Playpump bytes	Total number of bytes played since	Счётчик воспроизведенных данных
played	starting	потока (в байтах)
Video decoder depth	Depth in milliseconds of the	Заполненость очереди FIFO
	compressed buffer	видеодекодера, в миллисекундах
NV10 HLS		
Max time for		Максимальное среднее время
downloading 100		скачивания блока из 100 (секунды);
blocks		Высчитывается среднее время
		скачивания блока из 100, выбирается
		максимальное число за период времени

The average size of		Время воспроизведения из буфера,
the buffer		секунды
The buffer size low		Счётчик нижней границы буфера.
		Инкрементируется, когда значение в
		буфере становится ниже заданного
		(параметр thresholdTime в файле
		/sdk/config/config-files/qms.conf)
Max time for		Максимальное время скачивания
downloading block		одного блока (секунды) за период
		времени
NV10 UDP		
Taken packets		Количество полученных пакетов за
		промежуток времени
NV31 UDP		
Request time	Time from request url to the getting	Период времени от запроса плей-листа
	of first data from socket (first chunk	до получения первых данных
	from playlist)	
Audio decoder depth	As VideoDecoderFIFODepth for	Заполненность очереди FIFO
	audiodecoder	аудиодекодера, в миллисекундах
Time from first data	Time from getting of first data to the	Период времени от получения первых
to first PTS	showing first picture at the screen	данных до вывода на экран картинки
Playpump bytes	Total number of bytes played since	Счётчик воспроизведенных данных
played	starting	потока, в байтах
Video decoder depth	Depth in milliseconds of the	Заполненость очереди FIFO
	compressed buffer	видеодекодера, в миллисекундах
ТС (Тонкий клиент)		
Round Trip Time	RTT	Время прохождения пакета от клиента
		до сервера и обратно
Mean of RTT		Среднее отклонение RTT (усредненная
		разница между соседними значениями)
Number of		Счётчик повторных передач
retransmissions		
Retransmission Time	RTO	Промежуток времени, по истечении
Out		которого отправленный пакет будет
		считаться потерянным, если не
		получено уведомление о получении
		(ACK)
Счётчики ошибок		
NV31 HLS/HTTP/RTP	,	
Lost segment errors	Count of errors when playbackIP	Счётчик ошибок увеличивается, если не
	cannot to download hls chunk	удалось скачать hls chunk. Данный hls
	(chunk is lost)	chunk будет отсутствовать в потоке
Continuity errors	This errors is raised when continuity	Счётчик ошибок поля
	counter of next packet does not	"continuity_counter" в TS-потоке (см.ISO-
	have the next counter value	13818).

		Выявляет дублирующие или
		отсутствующие пакеты в потоке
Playlist errors	Count of errors when playbackIP	Счётчик ошибок увеличивается,
	cannot to get playlist (if this is live	если не удалось загрузить плей-лист.
	channel then playlist will be	Период времени от запроса ресурса до
	requested again)	получения первых данных
Audio underflow	Increments when the input FIFO	Счётчик ошибок опустошения очереди
errors	underflows	FIFO в аудиодекодере.
Video decode errors	Increments when the decoder	Счётчик ошибок декодера,
	reports an error	увеличивается, когда декодер сообщает
		об ошибке
Video queue empty	Increments when the source FIFO	Счётчик опустошения FIFO при штатном
errors	becomes empty during normal	декодировании. Возможная проблема -
	decode, usually because of the loss	потеря исходного потока
	of the source	
Video PTS errors	Count of any PTS discontinuity	Счётчик ошибок, определяющий
		несоответствие временной метки PTS в
		видеодекодере
Download segment	count of errors when playbackIP	Счётчик ошибок инкрементируется, если
errors	cannot to download hls chunk (after	playbackIP не удалось скачать hls chunk.
	this will be retry)	После неудачной попытки будет повтор
		попытки скачивания
Transport indicator	Transport Error Indicator - error	Счётчик ошибок демодулятора
errors	status from a demodulator	
Audio PTS errors	As VideoPTSErrors for audiodecoder	Счётчик ошибок, определяющий
		несоответствие временной метки PTS в
		аудиодекодере
Processing errors	Errors, which was detected in	Счётчик ошибок, выявляет проблемы
	processing of the stream data	при обработке данных в потоке
Audio overflow errors	Increments when the input FIFO	Счётчик ошибок переполнения очереди
	overflows	FIFO в аудиодекодере.
NV10 UDP		
Errors in input	Incremented when the demux	Счетчик случаев пропуска (потерь)
continuity	detects errors in input continuity	пакетов в потоке
	counter	
Traffic discontinuity		Счётчик переподключения к потоку.
		Инкрементируется при повторном
		запросе потока, если поток был утерян
		(перестали поступать данные)
Transport filter loses	Incremented when the transport	Счетчик ошибок синхронизации (потерь
the 0x47 sync	filter lose the 0x47 sync	синхробайтов 0х47 во входном потоке)
TEI	Transport error indicator is found	Индикатор ошибок транспорта
Data record errors in	Incremented in SPI mode when the	Не используется
one output	demux cannot write data in one	
	outpu	

Data record errors in	Incremented in SPI mode when the	Не используется
PTS output FIFO	demux cannot write data in PTS	
	output FIFO	

На странице настройки счётчиков доступна настройка выбора периода агрегации. Агрегация данных реализована для максимального уменьшения нагрузки на QMS. Доступные периоды: 10 мин; 15 мин; 20 мин; 30 мин; 1 час; 1,5 часа; 2 часа; 3 часа.

За выбранный период агрегации счётчики будут усреднять, суммироваться в зависимости от выставленного действия.



## 6.5 Аварийные устройства

В разделе «Статистика аварийных устройств» содержится информация об устройствах, значения счётчиков которых превысили допустимые пороговые значения.

юд активностью подразу	мевается время после	днего аварийног	о пахета	одия символ) при	e nowcke			
Активность *	MAC	C/H	Тип	IP	Группа	Версия ПО	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:52:37	a8:f9:4b:01:05:27	SB00010527	NV-102	127.1.5.27	None	fs nv101 130730 0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:52:25	a8:f9:4b:10:04:93	SB00100493	NV-102	127.10.4.93	None	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:50:49	a8:f9:4b:06:08:55	SB00060855	NV-102	127.6.8.55	None	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:50:36	a8:f9:4b:10:05:64	SB00100564	NV-102	127.10.5.64	None	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:46:22	a8:f9:4b:05:09:86	SB00050986	NV-102	127.5.9.86	None	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:45:12	a8:f9:4b:10:03:23	SB00100323	NV-102	127.10.3.23	None	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:21:14	a8:19:40:09:06:66	SB00090666	NV-102	127.9.6.66	None	ts_nv101_130/30_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:20:51	a8:f9:4b:10:05:21	SB00100521	NV-102	127.10.5.21	None	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:17:58	a8:f9:4b:07:05:05	SB00070505	NV-102	127.7.5.5	None	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:16:12	a8:f9:4b:08:08:01	SB00080801	NV-102	127.8.8.1	None	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
< [					m			
Ф      Колонки				Стр.	1 из 43 ⇒ н зо	•		Просмотр 1 - 30 из 1 2

Пороговые значения для счётчиков сервере файле заданы на /var/lib/tomcat6/webapps/qms/conf/counters.xml. Если данные пороговые значения будут не соответствовать требованиям сети, возможна их корректировка.

В таблице аварийности каждое устройство содержит:

- МАС-адрес устройства;
- IP-адрес. Отображается реальный IP-адрес (RealIP). Если приставка находится за роутером (за NAT) – будет отображаться IP-адрес роутера;
- принадлежность к той или иной группе. Группы задаются в разделе «Группы устройств»;
- текущая версия прошивки;
- тип устройства (NV-100, NV-102, NV312W, NV310WAC и др.);
- время последнего аварийного пакета (поле «Активность»);
- ссылки на оперативные данные, статистику (см. п. «Оперативные данные», «Статистика устройства»).

< Ф Ф Колонки

При необходимости можно скрыть выбранные пункты. Кликнуть по значку (Колонки):

9 items selected	Remove	all	Add all
* Активность	-	~	
\$ MAC	-		
\$ C/H	-		
‡ Тип	-	-	
\$ IP	-	=	
‡ Группа	-		
‡ Версия ПО	-		
‡ Статистика	-		
† <u>Openatura na pres</u>	110	Ŧ	

## Поиск устройства

Поиск устройства осуществляется набором ключевых символов в соответствующем поле:

- Кликнуть по значку (лупа): 🔎
- Для поиска используются символы: \* неограниченное количество символов, ? один символ.

## Пример:

все	· +	×
MAC	▼ равно ▼ а8	
Группа	• равно • Це	ентральный -
Тип	• не равно • NV	/-100 -
IP	▼ равно ▼ 12	-

- *МАС* будет произведён поиск всех устройств, МАС-адрес которых начинается на A8:F9:4B:01;
- Группа будет произведён поиск всех устройств, находящихся в группе «Центральный»;
- Тип будет произведён поиск всех устройств, кроме моделей NV-100;
- *IP* будет произведён поиск всех устройств, которые будут попадать в диапазон IP-адресов: 127.1.1.10-127.1.1.19.

## Результат:

Список устройств								0
Активность 🗘	MAC	C/H	Тип	IP	Группа	Версия ПО	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:22	a8:f9:4b:01:01:10	SB00010110	NV-102	127.1.1.10	Центральный	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:22	a8:f9:4b:01:01:11	SB00010111	NV-102	127.1.1.11	Центральный	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:22	a8:f9:4b:01:01:12	SB00010112	NV-102	127.1.1.12	Центральный	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:22	a8:f9:4b:01:01:13	SB00010113	NV-102	127.1.1.13	Центральный	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:22	a8:f9:4b:01:01:14	SB00010114	NV-102	127.1.1.14	Центральный	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:22	a8:f9:4b:01:01:16	SB00010116	NV-102	127.1.1.16	Центральный	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:22	a8:f9:4b:01:01:17	SB00010117	NV-102	127.1.1.17	Центральный	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:22	a8:f9:4b:01:01:18	SB00010118	NV-102	127.1.1.18	Центральный	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:22	a8:f9:4b:01:01:19	SB00010119	NV-102	127.1.1.19	Центральный	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:22	a8:f9:4b:01:01:15	SB00010115	NV-102	127.1.1.15	Центральный	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные

## 6.6 Статистика устройств

В разделе «Статистика устройств» содержится информация обо всех устройствах, которые настроены на данный сервер, в том числе и аварийных.

	And all the second s							
Список устройств								
Активность 4	MAC	C/H	Тип	IP	Группа 🎙	Версия ПО	Статистика	Оперативные данны
03.07.2014 09:50:55	A8:F9:48:23:E7:8F	SB03119960	NV-100	192.168.0.37	None	fs_nv101_140702_0.416.139	Статистика	Оперативные данные
03.07.2014 09:47:45	A8:F9:4B:20:00:3/	SB01000050	NV-101	192.168.0.12	None	fs_nv101_140627_0.416.138	Статистика	Оперативные данные
3.07.2014 09:02:46	00:22:B0:55:F0:65	SB03056674	NV-100	192.168.0.22	None	fs_nv102_140702_0.0.71	Статистика	Оперативные данные
02.07.2014 15:57:26	A8:F9:48:21:55:20	SB03025251	NV-101	192.168.0.31	None	fs_nv101_140702_0.421.18	Статистика	Оперативные данные
02.07.2014 15:39:51	A8:F9:4B:22:9E:04	SB0A006661	NV-102	192.168.0.16	None	fs_nv102_140702_0.201.13	Статистика	Оперативные данные
02.07.2014 15:30:13	A8:F9:48:21:B5:EF	SB0A000032	NV-102	192.168.0.12	None	fs_nv102_140602_0.0.61	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:23	a8:f9:4b:04:04:71	SB00040471	NV-102	127.4.4.71	None	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:23	a8:f9:4b:02:02:53	SB00020253	NV-102	127.2.2.53	None	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:23	a8:f9:4b:08:02:38	SB00080238	NV-102	127.8.2.38	None	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
17.06.2014 08:54:23	a8:f9:4b:02:02:54	SB00020254	NV-102	127.2.2.54	None	fs_nv101_130730_0.416.62	Статистика	Оперативные данные
2					m	te o las talena a tita an	-	-

Активность – время поступления последнего пакета на сервер (время последнего обновления).

Пример поиска устройств и описание других полей приведено в разделе 6.5 Аварийные устройства.

Устройства можно отобразить по возможным периодам, от 2 часов до 6 месяцев. Реализована возможность отсортировать по времени активности устройства, по имени группы.

## 6.6.1 Статистика устройства

Статистика устройства содержит обработанные агрегированные данные. Время агрегации данных задаётся в разделе «Настройки счётчиков», см. п. «Страница настройки счётчиков».

Данные об устройстве					
Гип продукта	NV-101				
Іоследнее обновление	07.07.2014 14:33:34				
Тоследний аварийный пакет	05.07.2014 12:17:59				
МАС - адрес	A8:F9:4B:21:70:91				
Серийный номер	SB03032258				
Р - адрес	178.130.42.13				
руппа	None				
Зерсия ПО	fs_nv101_140702_0.421.18				
Φ					
татистика устройства Счетчики	Kon-no lananual na nonuo a	Графическое представление	Табличное представление		
MC	кол-во аварии за период	- page and a special state of the special state of			
Frors in input continuity	0	График	Таблица		
Fransport filter loses the 0x47 svn	9	График	Таблица		
rei	0	График	Таблица		
Data record errors in one output	0	График	Таблица		
Data record errors in one output Data record errors in PTS output F	0	<u>График</u> График	<u>Таблица</u> Таблица		
Data record errors in one output Data record errors in PTS output F Faken packets	0 0 0	График График График	Таблица Таблица Таблица		
ata record errors in one output ata record errors in PTS output F "aken packets raffic discontinuity	0 0 0 0	График График График График	Таблица Таблица Таблица Таблица		
Data record errors in one output Data record errors in PTS output F Faken packets Traffic discontinuity	о о о малая График активности уст	рафия рафия рафия рафия рафия райства А8:F9:4B:21:70:91	Таблица Таблица Таблица Таблица		

Страница состоит из трёх информативных блоков:

- 1. Данные об устройстве;
- Статистика устройства отображает доступные счётчики для того или иного контента (МС, HLS), с колонкой количества аварийных данных по тому или иному счётчику. И статистика каждого счётчика в отдельности в виде таблицы и графика;
- 3. График активности с линейным отображением периода времени того или иного канала. Каналы разделяются разными цветами с расшифровкой «цвет->url(name\_channel)» в легенде.

#### Графическое представление:



График формируется из полученных данных определенного счётчика в единицу времени. На картинке представлено графическое отображение счётчика «Полученных пакетов». В заголовке графика отображена информация о названии счётчика и МАС-адрес устройства, которому принадлежат значения данного счётчика.

Полученные для каждого канала пакеты окрашиваются в отдельный цвет. Расшифровка по цвету канала представлена в легенде, ниже графика.

Формировать график можно по временным фильтрам.

Временной фильтр				
Временной диапазон:	Последние 4 часа			
	Выбор Последние 2 часа			
	Последние 4 часа			
1	Последние 6 часов			
105,000	Последние 8 часов Последние 12 часов			
100,000	Последние 16 часов			
05.000	TIOCHEMPINE 24 4dCd			

Временной диапазон даёт возможность вывести график за определённый период за последнее время. Максимальный интервал 24 часа.

-	O Hunge 2014					-	
 0		ИЮ	пь 2	014	U		устройства
 Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	C6	Bc	устроиства
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				
Bper	я	06	5:22	:31			
Час	al	$\square$		_			
Мин	уты	$\square$					
Сек	ундь						
C	ейча	с		3ai	срыт	ть	

Ручной выбор точки отсчёта. Интервал будет определяться исходя из значения «Временного диапазона».

Например, «временной интервал» - 8 часов. Если выбрать начальный интервал «От:» - определенное число и время, конечный интервал «До:» - будет со сдвигом в 8 часов.

🕈 2 часа 🧅 🕨 Обновить

Сдвиг по времени. Позволяет передвигать заданный временной диапазон с заданным шагом. Максимально доступный шаг временного сдвига 24 часа.

#### Табличное представление:

	Дан	ные по счетчику 'Taken packets' для устро	йства 'А8:F9:4В:21:55:26'
Фильтровать: 🔹 03.07.2014 1	0:28:53 : 03.07.2014 14:28:53 • Применить		Сохранить в CSV
Табличные данные			0
Время сохранения 🕈	Период	Канал	Данные
03.07.2014 10:31:48	03.07.2014 10:25:22 - 03.07.2014 10:35:22	233.7.70.69:5000, channel: 1	1563989
03.07.2014 10:41:48	03.07.2014 10:35:22 - 03.07.2014 10:45:22	233.7.70.69:5000, channel: 1	1564157
03.07.2014 10:51:48	03.07.2014 10:45:22 - 03.07.2014 10:55:22	233.7.70.69:5000, channel: 1	1563933
03.07.2014 11:01:48	03.07.2014 10:55:22 - 03.07.2014 11:05:22	233.7.70.69:5000, channel: 1	1564780
03.07.2014 11:04:48	03.07.2014 11:05:22 - 03.07.2014 11:07:52	233.7.70.69:5000, channel: 1	381185
	•••		
03.07.2014 14:14:49	03.07.2014 14:08:23 - 03.07.2014 14:18:23	233.7.70.89:5000, channel: 1	815115
03.07.2014 14:24:50	03.07.2014 14:18:23 - 03.07.2014 14:28:23	233.7.70.89:5000, channel: 1	817159
φ	и « Стр. 1	ИЗ 1 🕬 🖻 300 👻	Просмотр 1 - 26 из 26

В таблице хранятся полученные значения по тому или иному счётчику. На примере представлено табличное представление по счётчику «полученные пакеты». В заголовке таблицы отображена информация о названии счётчика и МАС-адрес устройства, которому принадлежат значения данного счётчика.

- Время сохранения<sup>7</sup> время агрегации счётчика, в которое данные были сохранены в базу данных;
- Период интервал агрегирования, задаётся на странице счётчиков. Не зависит от интервала передачи данных от приставки на сервер. Если интервал передачи 1 минута, а интервал агрегации 10 минут, то данные в таблицу будут записываться каждые 10 минут;
- Канал Url/Имя\_канала, которому принадлежат значения счётчиков;
- *Данные* значения счётчику.

Кнопка «**Сохранить в CSV**» используется для сохранения таблицы в файл в формате \*.csv, разделителем служит запятая.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Время сохранения — это серверная переменная, а период — интервал, который передаётся с приставки. Поэтому возможна несостыковка по времени.

#### 6.6.2 Оперативные данные.

Содержит необработанные данные. Период хранения оперативных данных задаётся в административной панели, см.п. «Страница Администратора».

Оперативные данные содержат информацию об устройстве, оперативные данные по счётчикам MC/HLS и график активности устройства с линейным отображением периода времени того или иного канала. Каналы разделяются разными цветами с расшифровкой «цвет->url(name\_channel)» в легенде.

Гип продукта	NV-101						
Тоследнее обновление	03.07.2014 11:26:48						
Іоследний аварийный пакет							
ИАС - адрес	A8:F9:4B:21:55:26						
Серийный номер	SB03025251						
Р - адрес	192.168.0.31						
руппа	None						
Зерсия ПО	fs_nv101_140702_0.421.18						
φ							
Оперативная статистика устрой	і́ства		0				
Сч	етчики	Статистика					
MC							
rrors in input continuity		Данные по счетчику	-				
ransport filter loses the 0x47 sy	ync	Данные по счетчику					
EI		Данные по счетчику					
ists record errore in one output		Данные по счетчику					
ata record enois in one output		Данные по счетчику					
ata record errors in PTS output	FIFO	Данные по счетчику Данные по счетчику					
aka record errors in PTS output Taken packets	FIFO	Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику	-				
Taken packets Traffic discontinuity	FIFO	Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику					
aka record errors in PTS output aken packets raffic discontinuity	FIFO График активности ус	Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику ланные по счетчику					
aka record enrors in PTS output aken packets raffic discontinuity	FIFO График активности у	Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику ланные по счетчику					
at record entry in PTS output aken packets raffic discontinuity	FIFO График активности у	Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику Ланные по счетчику					
ata record errors in PTS output aken packets raffic discontinuity	FIFO График активности у	Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику ланные по счетчику					
so record errors in PTS output aken packets raffic discontinuity	ГРГО График активности у	Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику Ланные по счетчику ланные по счетчику					
star record errors in PTS output aken packets raffic discontinuity	: FIFO График активности ус в 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику Данные по счетчику Ланные по счетчику Ванные по счетчику Анные по счетчику Ванные по счетчику Панные по счетчику	11:30				

«Данные по счёчику» содержат табличное и графическое отображение данных:



В заголовке графика отображена информация о названии счётчика и МАС-адрес устройства, которому принадлежат значения данного счётчика. Полученные пакеты для каждого канала, окрашиваются в отдельный цвет. Расшифровка по цвету канала представлена в легенде, ниже графика.

- Время прибытия время, когда счётчик попал на сервер;
- Период интервал, за который было накопление счётчика на приставке;
- Канал Url/Имя\_канала, которому принадлежат значения счётчиков;
- Данные значения по тому или иному счётчику.

## 6.7 Группы устройств

В разделе «Группы устройств» можно объединять устройства в группы по географическому положению, условным признакам.

Перейти к группе:					
Поиск	Список устройств				0
	MAC	C/H	Тип	IP	Группа
O → NO_GROUP     ^	A8:F9:4B:21:ED:E6	SB0A004356	NV-102	192.168.7.108	None
О Э Рид	A8:F9:4B:20:CB:EE	SB03000143	NV-101	192.168.7.93	None
- → ← Cn5 - → Boponex - → + Kpacnogap - → + Tyna - → + Hitosropg - → + Open					
-	φ		Стр. 1 из 1	30 👻	Просмотр 1 - 2 из 2
۰ ۲۰					
Добавить	*Для добавления удаления устройс Изменить группу Удалит	ств в группу выберете нужи ть из группы	кое устройство и нажмите кноп	іку "Изменить группу"/"Удалиті	, az rpynna"
Просмотр статистики					

В данном примере созданы группы, разделяющие устройства по географическому положению, имена групп могут нести в себе названия городов, улиц, районов и другое.

Чтобы добавить группу, необходимо поставить флаг на родительской группе «NO\_GROUP», ввести имя группы в соответствующем поле и нажать кнопку «Добавить».

Если необходимо добавить в созданную группу дополнительные подгруппы, необходимо установить флаг на родительскую группу. Родительская группа «NO\_GROUP» содержит в себе все устройства, которые не попадают под актуальные фильтры подгрупп.

## Статистика группы

Для добавления фильтров по маске IP-адресов необходимо зайти в статистику соответствующей группы. В поле «Актуальные фильтры» нажать на «+», указать адрес сети и выбрать маску подсети.

Актуальные фильтры		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IP адрес 🏺	Ма	ска
92.168.222.0	255.255.255.0	
172.16.50.250	255.255.255.255	
72.16.33.0	255.255.255.128	
0.10.0.0	255.255.0.0	

Также статистика группы содержит информацию об общем количестве устройств, количестве активных, неактивных и аварийных устройств – показывает их процентное соотношение. Исходя из этих данных строится график, где можно проследить изменения в динамике:



## 6.8 Статистика каналов HLS/UDP/RTP/HTTP

В разделе «Статистика каналов» можно выполнять следующие действия:

- определять популярность канала;
- прослеживать изменение рейтинга каналов в динамике;
- выводить графики ТОП-10, 25, 50 каналов.



Данный график можно формировать для различных периодов до 6 месяцев. Отображение возможно только для десяти популярных каналов.

График «изменение рейтингов» строится из соотношения текущего рейтинга в единицу времени. Каждые 10 минут собирается статистика, в секундах, время по каждому каналу, со всех устройств. Далее суммируеется – это 100%. Для каждого канала высчитывается его процент.

 Список исключений – список нежелательных каналов, которые не будут отображаться в общей статистике. Это могут быть ссылки на медиаконтент различных интернет кинотеатров или тестовых каналов.

Список исключений url для HLS каналов Используйте элементы *, ? при построении url - адреса	
<ul> <li>неограниченное количество символов</li> </ul>	
? - один символ	
Список исключений	
	Url 🌣
http://test.hls.loc*	
http://hls.vidimax.ru*	

Список каналов представлен в виде таблицы соотношения имени канала, его URL и рейтинг в процентном соотношении, исходя из периода, за который был сформирован список.

Список каналов			
Имя узла		Url узла	Рейтинг(%) ♥
=	x	= X	
тнт		224.0.42.15:5000	14.31
Первый канал		224.0.42.1:5000	12.54
Россия 1		224.0.42.17:5000	9.49
СТС		224.0.42.19:5000	6.39
Россия 24		224.0.42.20:5000	5.84
нтв		224.0.42.14:5000	5.68
Пятница		224.0.42.16:5000	3.46
Россия 2		224.0.42.13:5000	3.28
Комеди ТВ		224.0.42.102:5000	2.93
ю		224.0.42.29:5000	2.6
Карусель		224.0.42.65:5000	2.02
LifeNews		224.0.42.91:5000	1.85
TB3		224.0.42.113:5000	1.78
PEH-TB		224.0.42.24:5000	1.76
Домашний		224.0.42.83:5000	1.75
Пятый канал		224.0.42.69:5000	1.72
ТВЦ		224.0.42.44:5000	1.69
Муз ТВ		224.0.42.150:5000	1.68
φ		с стр. 1 из 6 н⇒ н	30 👻

- Для поиска по имени канала или URL-узла используются элементы: '\*' неограниченное количество символов, '?' – один символ.
- Имена каналов задаются вручную или с помощью файла в формате \*.csv , разделителем служит запятая ",".

Загрузить список каналов из файла:	Обзор	Файл не выбран.	Загрузить
------------------------------------	-------	-----------------	-----------

## Пример:

224.0.42.1:5000, Первый канал 224.0.42.17:5000, Россия 1 224.0.42.44:5000, ТВЦ 224.0.42.14:5000, НТВ 224.0.42.18:5000, Россия К 224.0.42.13:5000, Россия 2 224.0.42.13:5000, РЕН-ТВ 224.0.42.19:5000, СТС 224.0.42.16:5000, МТV 224.0.42.29:5000, Ю 224.0.42.113:5000, ТВЗ **ТОП каналов** представлены в виде гистограммы и круговой диаграммы. Выводить графики можно по желанию (не показывать/TOP-10/TOP-25/TOP-50):



Графики рейтингов строятся из расчёта суммарного значения за выделенный отрезок времени.

## 7 СТАТИСТИКА ПРИЛОЖЕНИЙ

В разделе «Статистика приложений» выполняется просмотр статистики по каждому приложению.

100% - 50% - 80% - 70% - 50% - 50% - 20% - 20% - 10% - 0% -						
	00111200 00111200 00111200 00111400 00111400 00111400 00111500 00111500	011160 0111700 0111800 0111800 0111800 0111800 0111200 0111200 0112200 0112200 0112200 0112200	0 12 00 00 0 12 00 00 0 12 02 00 0 12 00 0 0 10 00 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0	09120400 09120400 09120500 09120500 09120500 09120500	00.12.07.30 00.12.08.00 00.12.08.00 00.12.08.00 00.12.08.00 00.12.09.00	09.12.10.00 09.12.10.50 09.12.11.00
- com on	droid.settings 🔶 org.eltex.andro	d.app.filemanager 🔹 org.eltex.AppStore 🔷 Launcher	<ul> <li>ru.cn.tv - org.eltex.androi</li> </ul>	d.app.iptvplayer — Hac	тройки	
⊢ org.elte пользуйт	ex.android.app.filemanager 🔸 org е элементы 🎌 (неограниченно	g.eltex.AppStore 🛥 org.eltex.android.app.exlauncher в количество символов), '?' (один символ) при фи	пътрации			
- org.elte пользуйт	ex.android.app.filemanager 🔸 org е элементы '*' (неограниченно приложений	peltex.AppStore → org.eltex.android.app.exlauncher в количество символов), '?' (один символ) при фи	пътрации			
- org.elte юльзуйт писок конка	ex.android.app.filemanager + org re элементы *** (неограниченно приложений Имя	µetex.AppStore → org.ettex.android.app.eslauncher количество символов), '?' (один символ) при фи Приложение	тытрации Тип приложения	Кол-во пользователей	Рейтинг % 4	Прирост
- org.elte юльзуйт писок конка	ехалdroid.app.filemanager ↔ or е элементы *** (неограниченно приложений Имя Launcher	ettex.ppstore — org.ettex.android.app.exlauncher e холичество симеолов), "?" (адин символ) при фи Приложение org.ettex.android.app.exlauncher	тип приложения Android application	Кол-во пользователей 73455	Рейтинг % ÷ 51,21 %	Прирост 421
- огд.ейте юльзуйт писок конкі	ех.android.app.filemanager ↔ от е элементи *** (неограниченно приложений Имя Launcher IPTV плеер	eltex.bpStore + org.eltex.android.app.exlauncher к холичество символов), '?' (адин символ) при фи Приложение org.eltex.android.app.exlauncher org.eltex.android.app.iptvplayer	тип приложения Android application Android application	Кол-во пользователей 73455 65237	Рейтинг % 51,21 % 22,73 %	Прирост 421 -21
	ехалбоідарлійеталадег ↔ от е элементи *** (неограниченно приложений Имя Launcher IPTV плеер Файловый менеджер	ettex.ppStore + org.ettex.android.app.exlauncher к количество символов), '?' (адин символ) при фи Приложение org.eltex.android.app.exlauncher org.eltex.android.app.iptvplayer org.eltex.android.app.filemanager	льтрации Тип приложения Android application Android application Android application	Кол-во пользователей 73455 65237 70296	Рейтинг % 5 51,21 % 22,73 % 12,02 %	Прирост 421 -21 -13
	ехалбоідарлійеталадег ↔ от е элементи *** (неограниченно приложений Имя Launcher IPTV плеер Файловый менеджер Настройки	eltex.ppStore + org.ettex.android.app.exlauncher e холичество символов), '?' (арин символ) при фи Приложение org.eltex.android.app.exlauncher org.eltex.android.app.iptvplayer org.eltex.android.app.filemanager com.android.settings	ньтрации Тип приложения Android application Android application Android application Android application	Кол-во пользователей 73455 65237 70296 73455	Рейтинг % 51,21 % 22,73 % 12,02 % 3,06 %	Прирост 421 -21 -13 421

График формируется по заданным периодам: Последние 24 часа/Последняя неделя/Последний месяц.

Выводить можно отдельно рейтинг linux-плагинов, Android-приложений или всё.

Список анализируемых Android-приложений задаётся в конфигурационном файле QMS-клиента на устройстве (описание приведено в разделе 4.2).

Фильтрация возможна по полям «Имя», «Приложение», «Тип приложения».

Рейтинги приложений строятся из расчёта суммарного значения за выделенный отрезок времени.

Прирост определяется прошлым днём. Накапливается количество уникальных пользователей, и из расчёта общего количества предыдущего дня высчитывается прирост. Прирост может быть положительным или отрицательным.

При редактировании иконок добавленные картинки сохраняются в директорию приложения /var/lig/tomcat6/webbapps/qms/icon.

## 8 ФОРМАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ JSON ДЛЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ

Для устройств линейки NV31х:

```
2014-08-14 12:18:07.505 []
                                 qms-exec-94
                                                  DEBUG
                                                          Json
JsonParser.parseInMemory(line:71). {
    "SoftwareVersion": "revA-eltex-1.0.7-b3",
    "Stats": [
        {
            "TimeStart": "14.08.2014 12:18:13",
            "Subsystem": "IPTV.UDP",
            "MulticastGroup": "udp:\/\/@233.7.70.232:5000",
            "Channel": "1",
            "Counters": [
                {
                     "Name": "ContinuityCounterErrors",
                     "Value": 1,
                     "Type": "long"
                },
                 {
                    "Name": "TimeFromRequestToFirstData",
                     "Value": 445,
                     "Type": "long"
                },
                 {
                    "Name": "AudioDecoderFIFODepth",
                     "Value": 1036,
                     "Type": "long"
                },
                 {
                    "Name": "AudioFIFOUnderflowErrors",
                     "Value": 0,
                    "Type": "long"
                },
                {
                     "Name": "VideoDecodeErrors",
                     "Value": 0,
                     "Type": "long"
                },
                 {
                     "Name": "VideoFIFOEmptyErrors",
                     "Value": 0,
                     "Type": "long"
                },
                 {
                    "Name": "VideoPTSErrors",
                     "Value": 0,
                    "Type": "long"
                },
                 {
                     "Name": "UDPSocketErrors",
                     "Value": 0,
                     "Type": "long"
                },
                 {
                     "Name": "TimeFromFirstDataToFirstPTS",
                     "Value": 1994,
                    "Type": "long"
                },
                {
```

```
"Name": "PlaypumpBytesPlayed",
                 "Value": 2095072,
                "Type": "long"
            },
            {
                "Name": "TransportIndicatorErrors",
                "Value": 0,
                "Type": "long"
            },
             {
                "Name": "AudioPTSErrors",
                "Value": 2,
                "Type": "long"
            },
            {
                "Name": "ProcessingErrors",
                "Value": 0,
                "Type": "long"
            },
            {
                "Name": "AudioFIFOOverflowErrors",
                "Value": 0,
                "Type": "long"
            },
            {
                "Name": "VideoDecoderFIFODepth",
                "Value": 63,
                "Type": "long"
            }
        ],
        "TimeEnd": "14.08.2014 12:18:21"
    },
    {
        "Applications": [
            {
                "Name": "org.eltex.android.app.exlauncher",
                "Status": "Showed",
                "Time": "14.08.2014 12:18:06"
            },
            {
                "Name": "org.eltex.AppStore",
                "Status": "Hided",
                "Time": "14.08.2014 12:18:06"
            },
            {
                "Name": "org.eltex.android.app.iptvplayer",
                "Status": "Showed",
                "Time": "14.08.2014 12:18:12"
            },
             {
                "Name": "org.eltex.android.app.exlauncher",
                "Status": "Hided",
                "Time": "14.08.2014 12:18:12"
            }
        ],
        "Subsystem": "Android.Applications"
    }
],
"Serial": "A8:F9:4B:23:70:6A",
"OUI": "A8F94B",
"HardwareVersion": "revA",
```

```
"ProductClass": "NV-312-W",
"FactoryNumber": "SB12000217" }
```

## Для устройств линейки NV10х:

```
qms-exec-1053
2014-08-14 12:28:20.433 []
                                                 DEBUG
                                                         Json
JsonParser.parseInMemory(line:71). {
        "Serial": "A8:F9:4B:23:E7:8F",
        "FactoryNumber": "SB03119960",
        "ProductClass": "NV-100",
        "OUI": "A8F94B",
        "HardwareVersion": "NOT DEFINED",
        "SoftwareVersion": "fs_nv101_140814_0.416.147",
        "Stats": [
                {
                        "Subsystem": "IPTV.Broadcast",
                        "TimeStart": "14.08.2014 12:27:53",
                        "TimeEnd": "14.08.2014 12:28:33",
                        "Channel": "1",
                        "MulticastGroup": "239.1.128.33:5000",
                        "Counters": [
                                { "Name": "InputDiscontinuityCounter", "Value": 1,
"Type": "long" },
                                { "Name": "InputSyncLossCounter", "Value": 0, "Type":
"long" },
                                { "Name": "InputTEICounter", "Value": 0, "Type": "long"
},
                                { "Name": "OutputOverflowCounter", "Value": 0, "Type":
"long" },
                                { "Name": "PTSOutputOverflowCounter", "Value": 0, "Type":
"long" },
                                { "Name": "TSPacketsCounter", "Value": 101850, "Type":
"long" },
                                { "Name": "TrafficDiscontinuityCounter", "Value": 0,
"Type": "long" }
                        ]
                }
        ]
```