

NV-310-Wac NV-312-W

Руководство по эксплуатации, версия 1.2 (10.2015)

Медиацентр

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений	
Версия 1.2	26.10.2015	Добавлено описание NV-312-W Добавлено: - 6 Обновление медиацентра - 5.4 «Точка доступа Wi-Fi» Изменения: - 2.4 Конструктивное исполнение - 4.2 Магазин - 5.1 Общее описание - 5.2 Раздел «Ethernet» - 5.3 Раздел «Wi-Fi» - 5.5 Раздел «Wi-Fi» - 5.5 Раздел «Звук» - 5.6 Раздел «Настройки экрана» - 5.8 Раздел «Язык и ввод» - 5.9 Раздел «Сброс настроек»	
Версия 1.1	06.03.2015	Добавлено: - 4.2.2 Подключение к магазину - 5.12 Раздел «Дополнительные настройки»	
Версия 1.0	01.09.2014	Первая публикация.	
Версия программного обеспечения: 1.0.19-b86			

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	5
1.1 Аннотация	5
1.2 Условные обозначения	5
2 ОПИСАНИЕ	6
2.1 Назначение	6
2.2 Функции	6
2.3 Основные технические параметры	8
2.4 Конструктивное исполнение	10
2.4.1 Конструктивное исполнение NV-310-Wac	10
2.4.2 Конструктивное исполнение NV-312-W	12
2.5 Световая индикация	14
2.6 Назначение кнопок пульта дистанционного управления (ПДУ)	15
2.6.1 Дистанционный пульт для управления медиацентром	15
2.6.2 Универсальный дистанционный пульт для управления медиацентром и телевизором	17
2.7 Комплект поставки	19
З ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	20
3.1 Инструкции по технике безопасности	20
3.2 Установка медиацентра	20
3.3 Порядок включения медиацентра	21
4 УПРАВЛЕНИЕ МЕДИАЦЕНТРОМ	25
4.1 Элементы интерфейса и общие принципы управления	25
4.1.1 Общие принципы	25
4.1.2 Общие принципы набора текста	26
4.1.3 Управление видео, музыкой и просмотр изображений	26
4.1.4 Описание главного меню пользовательского интерфейса	28
4.2 Магазин	30
4.2.1 Общее описание	30
4.2.2 Подключение к магазину	31
4.2.3 Управление приложениями	31
4.2.4 Обновление ПО	33
4.2.5 Настройка параметров обновления	33
4.3 Проводник (Файловый менеджер)	34
4.3.1 Общее описание	34
4.3.2 Управление	35
5 НАСТРОЙКА МЕДИАЦЕНТРА	37
5.1 Общее описание	37
5.2 Раздел «Ethernet»	39
5.3 Раздел «Wi-Fi»	42
5.4 Раздел «Точка доступа Wi-Fi»	44
5.5 Раздел «Звук»	46
5.6 Раздел «Настройки экрана»	47
5.7 Раздел «Приложения»	48
5.8 Раздел «Язык и ввод»	49
5.9 Раздел «Сброс настроек»	50
5.10 Раздел «Дата и время»	51
5.11 Раздел «Об устройстве»	52
5.12 Раздел «Дополнительные настройки»	53
6 ОБНОВЛЕНИЕ ПО МЕДИАЦЕНТРА	55
6.1 Общая информация	55
6.2 Обновление через Магазин приложений	55
6.3 Обновление с USB-накопителя	56
6.4 Процедура восстановления заводских настроек	57

6.5 Обновление через ACS	58
ПРИЛОЖЕНИЕ А ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПДУ	59

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Аннотация

В настоящем руководстве изложены назначение, технические характеристики, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по установке, настройке и использованию цифровой телевизионной IP-приставки высокого разрешения NV-310-Wac, NV-312-W (в дальнейшем именуемой медиацентр).

Прежде чем использовать медиацентр, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

1.2 Условные обозначения

Обозначение	Описание	
	Полужирным шрифтом выделены примечания и предупреждения, назва-	
полужирный шрифт	ние глав, заголовков, заголовков таблиц.	
Курсивом Calibri	Курсивом Calibri указывается информация, требующая особого внимания.	
<клавиша>	Заглавными буквами в угловых скобках указываются названия клавиш	
	клавиатуры.	

Примечания и предупреждения



Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.



Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

2 ОПИСАНИЕ

2.1 Назначение

Медиацентр сочетает в себе функционал телевизионной приставки высокого разрешения (Set-Top box) и домашнего HD-медиаплеера. Сетевая модель устройства и широкий набор интерфейсов позволяют получить простой и удобный доступ к медиаконтенту.

Двухъядерный медиапроцессор Broadcom медиаплеера поддерживает широкий набор аудио- и видео форматов. Встроенный модуль dual-band Wi-Fi обеспечивает высокую скорость подключения по беспроводной сети.

Медиацентр обладает большим набором встроенных функций: приём IPTV с поддержкой дополнительных услуг; воспроизведение видео, аудиоданных и просмотр изображений с различных информационных носителей; доступ к ресурсам сети интернет с помощью встроенного Web-браузера и интернет приложений.

Набор встроенных функций медиацентра может быть расширен сервисами оператора (доступ к коллекции видео, музыки оператора и другое).

2.2 Функции

IP-телевидение высокой четкости (Full HD IPTV)

Медиацентр обеспечивает доступ к ІР-телевидению высокой четкости.

• Домашний Full HD медиаплеер

Медиацентр является универсальным медиаплеером, который позволяет воспроизводить медиаконтент:

- по локальной беспроводной/проводной сети, например, с домашнего компьютера или других подключенных к локальной сети устройств;
- с внешнего носителя (внешний жесткий диск , USB flash-накопитель, SD-карта).
- Интернет-приложения

Функционал медиацентра дополняют приложения: YouTube; Интернет-радио; Магазин приложений.

• Веб браузер

Подключение к сети Internet и просмотр любых сайтов на экране домашнего телевизора, благодаря встроенному internet-браузеру и возможности подключения беспроводной клавиатуры и мыши.

- Возможности мультимедиа
 - Поддерживает расширенный набор кодеков и контейнеров, в том числе: M2TS, MKV, MPEG-4.10/H.264;
 - Воспроизведение мультимедиа потоков с битрейтом до 50 Мбит/сек;
 - Воспроизведение HD Audio: Dolby Digital AC-3, DTS;
 - Поддержка режима downmix to stereo;
 - Просмотр фотографий.

- Сетевые возможности
 - Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, DNS, DHCP, NTP, IGMPv3 (multicast), IGMPv2, ICMP, UDP, RTSP;
 - Подключение к беспроводной сети Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac¹;
 - Удаленное обновление операционной системы через HTTP;
 - Установка приложений по сети;
 - Samba-клиент.
- Широкий набор пользовательских интерфейсов:
 - Подключение к сети оператора: по ethernet-кабелю, по Wi-Fi;
 - Подключение A/V-аппаратуры: HDMI1.4;
 - Подключение внешних запоминающих устройств: USB2.0, SD card;
 - Подключение USB-клавиатуры, USB-мыши (проводная/беспроводная).



Рисунок 1 – Схема применения

¹ В зависимости от типа устройства.

2.3 Основные технические параметры

Основные технические параметры устройства приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические параметры

Общие параметры

Процессор		Broadcom BCM7241	
RAM DDR (оперативная память)		1Гб	
ROM eMMC flash (системная память)		4Гб	
Операционная система		Android 4.2	
Протоколы		IPv4, HTTP, DNS, DHCP, IGMP V2/ V3, ICMP, RTP, RTSP	
Медиаконтейнеры		MPEG-4.10/H.264, MPEG-2 TS, MPEG-2 PS, AVI, FLV, MOV,	
		MP3, WAV, MP4, MKV, OGG, M2TS, MTS	
Видеокодеки		MPEG1, MPEG2(+HD), MPEG4 (+HD), XviD, DivX, H.264,	
		WMV9, AVCHD, Vc1	
Аудиокодеки		Mp3, MPEG Audio, AAC, Ac3, DTS, FLAC	
Формат файлов изображ	кения	JPG, JPEG, GIF, PNG	
Формат субтитров		SRT, SMI, SSA, ASS	
Форматы файлов плей-л	ИСТОВ	M3U ¹ , XSPF	
Браузер		HTML 3.2, HTML 4.01, HTTP 1.1/1.0 RFC2068, DHTML, JavaS-	
		cript V1.1/1.2/1.5,Unicode UTF-8, Поддержка CSS3	
Режимы отображения		HD 1080p/l, HD 720p	
Файловые системы		NTFS, FAT32, EXT2, EXT3	
Параметры интерфей	ca ethernet		
Количество интерфейсов	3	1	
Электрический разъем		RJ-45	
Скорость передачи, Мби	іт/сек	автоопределение, 10/100, дуплекс/полудуплекс	
Поддержка стандартов		10/100Base-T	
Параметры беспрово,	дного интерфейса		
Groupopris	NV-310-Wac	IEEE802.11 b/g/n +ac	
стандарты	NV-312-W	IEEE802.11 b/g/n	
Частотный диапазон, МГ	ц	2,4/5 ГГц	
Безопасность		64/128/152-битное WEP-шифрование данных; WEP, TKIP	
		иAES	
	NV-310-Wac	внутренние	
	NV-312-W	внешние	
Параметры аудио/ви	део интерфейсов		
Аудио/видео выход		HDMI 1v4	
Другие интерфейсы			
LICD	NV-310-Wac	2xUSB 2.0	
USB	NV-312-W	3xUSB 2.0	
SD Card Reader		1	
Интерфейс выносного ИК приёмника		1	
Настройка/Управлени	10		
Локальное управление		с использованием встроенного графического интерфейса	
Удаленное управление		по протоколу SSH, TR-069	

¹ В текущей версии ПО данный формат поддерживается только для интернет радио.

Физические характеристики и условия окружающей среды

	NV-310-Wac	5 В постоянного тока
папряжение питания	NV-312-W	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность		не более 12 Вт
Допустимая нагрузка USB-порта		не более 0.5 А
Допустимая суммарная нагрузка двух USB-		не более 1.0 А
портов		
Рабочий диапазон температур		от +5 до +40°С
Относительная влажность		до 80%
Габариты		124х103х31 мм
Масса		не более 0,25 кг.

2.4 Конструктивное исполнение

В данном разделе описано конструктивное исполнение медиацентров NV-310-Wac и NV-312-W: представлены передняя, задняя и боковая панели устройства; описаны разъемы, светодиодные индикаторы и органы управления.

2.4.1 Конструктивное исполнение NV-310-Wac

2.4.1.1 Передняя панель NV-310-Wac

Внешний вид передней панели устройства STB NV-310-Wac показан на рисунке 2.



Рисунок 2 – Внешний вид передней панели NV-310-Wac

На передней панели NV-310-Wac расположены следующие органы управления, светодиодные индикаторы и разъемы, таблица 2.

Таблица 2 – Описание индикаторов и органов упра	авления передней панели NV-310-Wac
---	------------------------------------

Элемент передней панели		Описание
1		Инфракрасный приемник сигнала от пульта дистанционного управления.
2	\$	Индикатор питания и состояния работы.
3	000	Индикатор работы внешнего накопителя (USB-флеш, USB HDD, SD карта).
4	Ŷ	Два разъема USB 2.0 для подключения периферийных устройств к медиа- центру: внешних жестких дисков, flash-накопителей, устройств ввода (кла- виатура, мышь). Допускается подключение внешних устройств типа USB- Hub для увеличения количества одновременно подключаемых USB- устройств.

2.4.1.2 Задняя панель устройства NV-310-Wac

Внешний вид задней панели устройства NV-310-Wac показан на рисунке 3.



Рисунок 3 – Внешний вид задней панели NV-310-Wac

На задней панели устройства NV-310-Wac расположены следующие разъемы и органы управления, таблица 3.

Эл	емент задней панели	Описание
5	5V	Разъем для подключения адаптера питания.
6	HDMI	Разъем HDMI для передачи на телевизор цифрового видео- и аудиосигна- ла высокого качества.
7	LAN 10/100	Разъем RJ-45 Ethernet-интерфейса LAN для подключения к сети интернет- провайдера.
8	IR	Разъем для подключения выносного ИК приёмника.
9	F	Кнопка загрузки сервисного режима для обновления прошивки или вос- становления ПО. Внимание! Неосторожное обращение с данной функцией может приве- сти к сбоям в работе медиацентра. Перед использованием кнопки F об- ратитесь к руководству по локальному обновлению ПО устройства.

Таблица 3 - Описание разъемов и	органов управления	задней панели	NV-310-Wac
---------------------------------	--------------------	---------------	------------

2.4.1.3 Боковая панель устройства NV-310-Wac

На боковых панелях устройства NV-310-Wac расположены вентиляционные отверстия, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе «З Порядок установки».

На правой боковой панели NV-310-Wac расположен разъем SD Card Reader для подключения SD Card, рисунок 4.

	— 10

Рисунок 4 – Внешний вид боковой панели устройства NV-310-Wac

2.4.2 Конструктивное исполнение NV-312-W

2.4.2.1 Передняя панель NV-312-W

 Solution
 Solution

 1
 2
 3
 4
 5
 6

Внешний вид передней панели устройства STB NV-312-W показан на рисунке 2.

На передней панели NV-312-W расположены следующие органы управления, светодиодные индикаторы и разъемы таблица 2.

Элемент передней панели		Описание
1		Инфракрасный приемник сигнала от пульта дистанционного управления.
2	8	Индикатор работы внешнего накопителя (USB-флеш, USB HDD, SD карта).
3	\$	Индикатор питания и состояния работы.
4	smart card ¹	Разъем Smart Card для установки smart card.
5	SD	Разъем SD Card Reader для установки SD Card.
6	Ř	Два разъема USB 2.0 для подключения периферийных устройств к медиа- центру: внешних жестких дисков, flash-накопителей, устройств ввода (кла- виатура, мышь). Допускается подключение внешних устройств типа USB- Hub для увеличения количества одновременно подключаемых USB- устройств.

Таблица 4 – Описание индикаторов и органов управления передней панели NV-312-W

2.4.2.2 Задняя панель устройства NV-312-W

Внешний вид задней панели устройства NV-312-W показан на рисунке 3.



Рисунок 6 – Внешний вид задней панели NV-312-W

Рисунок 5 – Внешний вид передней панели NV-312-W

¹ Интерфейс не поддерживается программно-аппаратным комплексом устройства.

На задней панели устройства NV-312-W расположены следующие разъемы и органы управления, таблица 3.

Элемент задней панели		Описание
7		Разъем SMA для подключения Wi-Fi антенны.
8	Power	Кнопка для включения/выключения приставки.
9	12V	Разъем для подключения адаптера питания.
10	S/PDIF	Оптический разъем для подключения к акустической системе с цифровым входом S/PDIF.
11	F	Кнопка загрузки сервисного режима для обновления прошивки или вос- становления ПО. Внимание! Неосторожное обращение с данной функцией может приве- сти к сбоям в работе медиацентра. Перед использованием кнопки F об- ратитесь к руководству по локальному обновлению ПО устройства.
12	HDMI	Разъем HDMI для передачи на телевизор цифрового видео- и аудиосигна- ла высокого качества.
13	LAN 10/100	Разъем RJ-45 Ethernet-интерфейса LAN для подключения к сети интернет- провайдера.
14	USB	Разъем USB 2.0 для подключения периферийных устройств к медиацентру: внешних жестких дисков, flash-накопителей, устройств ввода (клавиатура, мышь). Допускается подключение внешних устройств типа USB-Hub для увеличения количества одновременно подключаемых USB-устройств.

Таблица 5 - Описание разъемов и органов управления задней панели NV-312-W

2.4.2.3 Боковая панель устройства NV-312-W

На боковых панелях устройства NV-312-W расположены вентиляционные отверстия, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе «З Порядок установки».

2.5 Световая индикация

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на передней панели устройства.

Перечень состояний индикаторов приведен в таблице 6, 7.

Таблица 6 – Световая индикация состояния устройства

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства			
	горит зеленым светом	Устройство включено и готово к работе.			
	горит оранжевым светом	Устройство включено, идёт процесс загрузки или применение конфигурации устройства.			
	мигает оранжевым светом	Устройство включено, идёт процесс обновле- ния ПО по кнопке F.			
Ş	горит красным светом	Устройство подключено к сети питания, но находится в одном из следующих состояний: - ошибка загрузки; - ошибка обновления ПО по аварийной кнопке F; - активен режим STANDBY по кнопке «Power».			
	не горит	Устройство отключено от сети питания или неисправно.			
	горит зеленым светом	К устройству подключен внешний накопитель.			
	не горит	К устройству не подключен внешний накопи- тель.			

Состояние интерфейсов Ethernet отображается светодиодными индикаторами, встроенными в разъем 10/100.



Рисунок 7 – Внешний вид разъема RJ-45

Таблица 7 – Световая индикация интерфейсов Ethernet 100/10

Свечение индикатора АСТ	Свечение индикатора LINK	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не уста- новлено
Горит постоянно	Мигает	Передача данных осуществляется в режи- ме 100 BASE-T
Мигает	Выключен	Передача данных осуществляется в режи- ме 10 BASE-T

2.6 Назначение кнопок пульта дистанционного управления (ПДУ)

В данном разделе описано назначение кнопок пульта дистанционного управления.

Пульт дистанционного управления представлен в двух вариантах:

- Пульт для управления медиацентром, рисунок 8;
- Универсальный пульт для управления медиацентром и телевизором, рисунок 9.

2.6.1 Дистанционный пульт для управления медиацентром



Рисунок 8 – Инфракрасный пульт дистанционного управления

Таблица 8 – Назначение кнопок пульта дистанционного управления

Кнопки		Действие				
On/Off		Включение/режим ожидание. Включает приставку или переводит в режим ожидания (Stand by).				
MUTE	X	Выключение/включение звука.				
Цифровая клавиатура		Используется для навигации по каналам, ввода цифр.				
AUDIO	AUDIO	Переключение аудиодорожки.				
SUBT	SUBT	Переключение субтитров.				
Громкость	+ VOL -	Регулировка громкости.				

СН	← CH ▼	Последовательное переключение каналов. В режиме ZOOM регулировка размера изображения.		
HOME		Возврат в главное меню.		
Кнопки навигации		Кнопки «вверх», «вниз», «вправо», «влево» предназначены для выбора элементов меню. При воспроизведении видео и музыки кнопки «вправо», «влево» исполь- зуются для перехода на нужный эпизод. Кнопка «ОК» - для выбора или подтверждения опции.		
MENU	MENU	Используется в приложении «Проводник» для вызова контекстного меню.		
RETURN		Возврат на уровень назад.		
ROT	C	В меню «Проводник»: запуск сетевых ресурсов вручную. Поворот изображения в режиме ZOOM. В приложении «IPTV» возврат к предыдущему каналу.		
Управление воспроизведением:		Кнопки для управления воспроизведением:		
PAUSE		пауза;		
REW		перемотка назад;		
FWD	•	перемотка вперед;		
PREV	H	предыдущий эпизод;		
NEXT	I	следующий эпизод.		
ZOOM	\bigcirc	Включение функции ZOOM (увеличение/уменьшение окна, перемещение окна).		
i	ſ	Вызов справки.		
DEL	DEL	При наборе текста удаляет символы.		
F	F	Функционал кнопки устанавливается в зависимости от раздела меню.		



2.6.2 Универсальный дистанционный пульт для управления медиацентром и телевизором

Рисунок 9 – Универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления

Универсальный пульт дистанционного управления работает одновременно в двух режимах:

- управление телевизором (блок TV);
- управление медиацентром.

Для управления телевизором используются только кнопки блока TV, управление медиацентром с помощью данных кнопок не доступно.



Для управления телевизором кнопкам блока TV нужно назначить функции кнопок пульта телевизора, описание процедуры программирования пульта приведено в Приложении А.

В таблице 7 приведено описание кнопок и индикаторов универсального пульта дистанционного управления.

Таблица 9 – Назначение кнопок и индикаторов универсального пульта дистанционного управления

Кнопки		Действие						
Блок управления ТВ	5 (TV)							
Красный индикатор		Мигает красным при нажатии кнопок в блоке управления ТВ, горит красным в режиме программирования кнопок пульта.						
POWER	G							
VOL		Кнопки управления телевизором. Функционал кнопок устанавливается пользователем, описание процедуры программирования приведено в Приложении А.						
TV/AV	TV/AV							
SET	SET	Кнопка для переключения в/из режим(а) программирования функций кно- пок блока TV.						
Блок управления ме	едиацентр	юм						
Зеленый индикатор		Мигает при нажатии кнопок в блоке управления медиаплеером.						
POWER	(Включение/режим ожидание. Включает медиацентр или переводит в ре- жим ожидания (Stand by).						
ROT	0	В меню «Проводник»: запуск сетевых ресурсов вручную. Поворот изображения в режиме ZOOM. В приложении «IPTV» возврат к предыдущему каналу.						
MUTE	74	Выключение/включение звука.						
ZOOM	2	Включение функции ZOOM (увеличение/уменьшение окна, перемещение окна).						
VOL		Регулировка громкости.						
i		Вызов справки.						
MENU	MENU	Используется в приложении «Проводник» для вызова контекстного меню.						
Кнопки навигации		Кнопки «вверх», «вниз», «вправо», «влево» предназначены для выбора элементов меню. При воспроизведении видео и музыки кнопки «вправо», «влево» исполь- зуются для перехода на нужный эпизод. Кнопка «ОК» - для выбора или подтверждения опции.						
НОМЕ		Возврат в главное меню.						
RETURN		Возврат на уровень назад.						
AUDIO	AUDIO	Переключение аудиодорожки.						
SUBT	SUB	Переключение субтитров.						
СН	CH	Последовательное переключение каналов. Увеличение/уменьшение масштаба в режиме зума.						
Управление		Кнопки для управления воспроизведением:						

воспроизведением:		
PAUSE		пауза;
REW	•	перемотка назад;
FWD		перемотка вперед;
STOP		стоп.
DEL	DEL	При наборе текста удаляет символы.
F	F	Функционал кнопки устанавливается в зависимости от раздела меню.

2.7 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Медиацентр;
- Адаптер питания;
- Инфракрасный пульт дистанционного управления;
- Элементы питания для пульта ДУ 2 шт;
- Кабель HDMI (опционально);
- Кабель Ethernet категории 5e (опционально);
- Выносной ИК приемник (опционально);
- Инструкция по установке и подключению.

з порядок установки

В данном разделе описаны инструкции по технике безопасности, процедура установки и порядок включения устройства.

3.1 Инструкции по технике безопасности

- 1. Не устанавливайте телевизионную IP-приставку рядом с источниками тепла и в помещениях с температурой ниже 5°С или выше 40°С.
- 2. Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью. Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды, механических колебаний или ударов.
- 3. Не вскрывайте корпус устройства. Внутри устройства нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.

Устройство имеет горизонтальную вентиляцию. На боковых панелях устройства расположены вентиляционные отверстия. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы.

3.2 Установка медиацентра

- 1. Перед установкой и включением устройства необходимо проверить устройство на наличие видимых механических повреждений. В случае наличия повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.
- Если устройство находилось длительное время при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре. После длительного пребывания устройства в условиях повышенной влажности перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 12 часов.
- 3. Устройство устанавливается в горизонтальном положении, соблюдая инструкции по технике безопасности.

3.3 Порядок включения медиацентра

ШАГ 1 Подключение медиацентра к телевизору



Подключите кабель HDMI к разъему медиацентра и к разъему HDMI телевизора, рисунок 8.

Рисунок 10 – Подключение медиацентра к телевизору

ШАГ 2 Подключение медиацентра к сети провайдера

Вам понадобится сетевой Ethernet-кабель, проведенный вашим интернет-провайдером.

Выберите схему подключения медиацентра к сети провайдера:

- 1 Подключение к сети провайдера осуществляется через Ethernet-кабель.
 - а) Подключение к сети провайдера без использования домашнего маршрутизатора.

Подключите сетевой Ethernet-кабель, проведённый вашим интернет-провайдером, к разъему LAN 10/100 медиацентра, рисунок 9.

Параметры сети медиацентр получит автоматически при включении. Если понадобится, параметры сети можно изменить в меню медиацентра, см. раздел <u>5.2 Раздел «Ethernet»</u>.



Рисунок 11 – Подключение к сети провайдера без домашнего маршрутизатора

b) Подключение к сети провайдера, используя домашний маршрутизатор, коммутатор, хаб.

Использование домашнего маршрутизатора позволяет организовать локальную сеть. При выборе данного способа подключения медиацентр может воспроизводить медиаконтент из домашней сети.

Подключите сетевой Ethernet-кабель к разъемам LAN 10/100 медиацентра и вашего маршрутизатора, рисунок 10.

Подключите сетевой Ethernet-кабель, проведённый вашим интернет-провайдером, к разъему WAN вашего маршрутизатора.



Название разъема WAN может быть другим, в этом случае обратитесь к документации по вашему маршрутизатору.



Параметры сети можно изменить в меню медиацентра, см. 5.2 Paзden «Ethernet».



Рисунок 12 – Подключение к сети провайдера, используя маршрутизатор

2 Подключение к сети провайдера осуществляется по Wi-Fi (организация локальной беспроводной сети).

При этом способе подключения используется домашний Wi-Fi маршрутизатор. Использование домашнего Wi-Fi маршрутизатора позволяет организовать беспроводную локальную сеть. При выборе данного способа подключения медиацентр может воспроизводить медиаконтент из домашней сети.

Включите Wi-Fi на вашем маршрутизаторе (для получения дополнительных сведений см. документацию по вашему маршрутизатору).

Далее необходимо подключить медиацентр к Wi-Fi сети вашего маршрутизатора. Для этого обратитесь к <u>5.3 Раздел «Wi-Fi»</u>.



Рисунок 13 – Подключение к сети провайдера, используя Wi-Fi маршрутизатор

ШАГ 3 Подключение медиацентра к сети питания

Подключите шнур адаптера питания к разъему питания устройства. Далее подключите адаптер к источнику питания, рисунок 12.



Рисунок 14 – Пример подключения медиацентра

ШАГ 4 Включение медиацентра

После подключения медиацентра к сети питания дождитесь полной загрузки устройства.

Затем переключите телевизор на источник сигнала, к которому подключен медиацентр (для получения дополнительных сведений см. документацию по вашему телевизору).



Рисунок 15 – Заставки медиацентра при запуске приставки

При первом включении медиацентра может начаться обновление ПО («прошивки»). Пожалуйста, не препятствуйте этому. Как только ПО медиацентра обновится, вы сможете в полной мере насладиться всеми его возможностями.

4 УПРАВЛЕНИЕ МЕДИАЦЕНТРОМ

4.1 Элементы интерфейса и общие принципы управления

4.1.1 Общие принципы

Управление медиацентром осуществляется с помощью графического пользовательского интерфейса. Пользовательский интерфейс медиацентра обеспечивает полный контроль функций устройства. Позволяет получить доступ к меню провайдера, различным приложениям и настройкам медиацентра.

Главное меню состоит из разделов, которые представлены в виде графических изображений. При выборе раздела его иконка подсвечивается. В зависимости от выполняемых задач, в каждом разделе содержится своя подсистема навигации и управления. Подробное описание основных разделов приведено ниже.

Управление медиацентром может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления (входит в комплект поставки), клавиатуры, мыши (устанавливается пользователем при необходимости). В данном разделе приведены общие принципы управления устройством.

В таблице 10 указано назначение клавиш клавиатуры и кнопок пульта дистанционного управления.

Кнопка пульта ДУ			Клавиша клавиатуры	Действие
1	1	HOME		возврат в главное меню
Ð	P	RETURN	← Backspace	возврат на уровень назад
		влево вправо	\leftrightarrow	переход по меню влево, вправо; переход по вкладкам влево, вправо
		вверх вниз	↑ ↓	переход по меню вверх, вниз; выбор значения в выпадающем списке
ОК	ОК	ОК	ENTER	выбор пункта меню; подтверждение выбора

Таблица 10 – Общие принципы управления медиацентром

4.1.2 Общие принципы набора текста

Для ввода чисел, букв и символов можно воспользоваться пультом ДУ или клавиатурой.

Для ввода текста с помощью пульта ДУ используется виртуальная клавиатура.

c	1	w	е		r		t y		y	u		u i		(D	F	p	
	а		S	C	ł	ť	f	ç	9		۱	j	j	ŀ	(
	÷		z	>	((c	,	/	-	D	r	۱	n	n	•2		
	?123		R	u		,			_	_						Дал	ıee	

- Для навигации по виртуальной клавиатуре используются кнопки «вниз», «вверх», «влево», «вправо».
- Для нажатия кнопки виртуальной клавиатуры используется «ОК».
- Кнопка «DEL» используется для удаления символов.
- Для закрытия виртуальной клавиатуры без сохранения изменений нажмите «RETURN».

Настройка параметров клавиатуры выполняется в меню «Настройки» -> «Язык и ввод», подробное описание приведено в разделе <u>5.8 Раздел «Язык и ввод»</u>.

4.1.3 Управление видео, музыкой и просмотр изображений

Управление видео и аудио

В данном разделе приведены принципы управления пультом ДУ при воспроизведении видео, музыки

1 Управление воспроизведением:

- для запуска воспроизведения нажмите кнопку «PAUSE» или «OK»;
- для паузы нажмите кнопку «PAUSE» или «OK»;
- для остановки воспроизведения и возврата в основное меню нажмите кнопку «RETURN».

2 Переход на указанный эпизод:

- Кнопками «влево», «вправо» или «REW», «FWD» установите курсор на нужный эпизод и нажмите кнопку «OK».
- 3 Регулировка звука:

Для изменения уровня звука используются кнопки:

- «VOL» + увеличить громкость;
- «VOL» – уменьшить громкость;
- «**MUTE**» полностью отключить звук.

-		
		«PAUSE»: - пауза; - запуск воспроизведения.
ОК	ОК	«ОК» : - подтверждение выбора; - пауза; - запуск воспроизведения.
Ð		«RETURN» - остановка воспроизведе- ния и возврат на уровень назад.
		кнопки «FWD», «REW» и кнопки нави- гации «влево», «вправо» - перемеще- ние курсора назад и вперед на нужный эпизод.
8	8	«ZOOM» - увеличения или уменьше- ния масштаба изображения.
+ vol -	(+) (-)	«VOL» - регулировка громкости.
	7 /	«MUTE» - выключение, включение звука.
AUDIO	AUDIO	«AUDIT» - выбор аудиодорожки.
SUBT	SUB	«SUBT» - выбор/выключение субтит- ров.

4 Смена аудиодорожки¹.

Для переключения аудиодорожки нажмите кнопку «AUDIO», кнопками навигации «вверх», «вниз» выберите нужный вариант и нажмите кнопку «OK».

5 Смена и выключение субтитров¹.

Для переключения субтитров нажмите кнопку **«SUBT»**, кнопками навигации **«вверх»**, **«вниз»** выберите нужный вариант и нажмите кнопку **«OK»**.

6 Изменение размера экрана:

Для увеличения или уменьшения масштаба изображения нажмите кнопку для перехода в режим **«ZOOM»**. Кнопками навигации выберите нужный режим отображения:

- Box трансляция изображения без изменения масштаба;
- Full изображение будет увеличено по размеру экрана;
- Pan scan изображение будет растянуто по ширина экрана.

Для выхода из режима «ZOOM» нажмите кнопку «RETURN».

Просмотр изображений

В данном разделе приведены принципы управления пультом ДУ при просмотре изображений.

		кнопки навигации «влево», «вправо» : - предыдущее, следующее изображение; - в режиме ZOOM перемещение изображения влево и вправо.
8	8	кнопки навигации «вверх», «вниз» - в режиме ZOOM перемещение изображе- ния вверх и вниз.
C	C	«ROT» - поворот изображения.
II>	FII	«PAUSE» - начать/остановить слайд-шоу.
		«RETURN» - возврат на уровень назад.
8	8	«ZOOM» - запуск/остановка режима ZOOM.
▲ СН ▼		«СН» - в режиме ZOOM уменьшение, увеличение изображения.

¹ Функция недоступна при воспроизведении аудиоконтента.

4.1.4 Описание главного меню пользовательского интерфейса

В главном меню пользовательского интерфейса выполняется выбор раздела для дальнейшей работы.

Выбор раздела осуществляется:

- с пульта дистанционного управления: кнопками навигации «влево», «вправо» и подтверждение выбора «ОК»;
- с клавиатуры: стрелками 🗲 🔶 , для подтверждения выбора нажать <enter>, таблица 10;



Возврат в главное меню из любого раздела пользовательского интерфейса осуществляется нажатием кнопки «HOME» на пульте дистанционного управления.

На рисунке 16 показан внешний вид главного меню пользовательского интерфейса. В таблице 11 приведено описание разделов главного меню.



Рисунок 16 – Внешний вид главного меню

Таблица 11 – Описание основных разделов главного меню

Раздел	Описание
	Меню «Магазин» содержит различные приложения, которые можно установить и использовать в медиацентре.
	 Меню «Проводник» В меню осуществляется: выбор и просмотр мультимедийных файлов с внешних жестких дисков, flashнакопителей USB, SD-карт; просмотр мультимедийных файлов из локальной сети; просмотр мультимедийных файлы с DLNA-сервера.
0 00	Меню «Настройки» В меню выполняются настройки устройства.

Состав приложений и внешний вид главного меню могут отличаться от приведенного выше. Состав определяется версией ПО медиацентра и кастомизацией, применяемой на сети провайдера.

Индикация

В пользовательском интерфейсе медиацентра реализована визуальная индикация текущего состояния подключения к сети провайдера, таблица 12.

Таблица 12 – Визуальная индикация текущего состояния подключения к сети провайдера

Внешний		
вид	Описание состояния	
	Подключение к сети провайдера выполняется по проводному ethernet-интерфейсу.	
	Подключение к сети провайдера выполняется по Wi-Fi.	
	Медиацентр работает в режиме точки доступа, подключение к сети провайдера выполняет- ся по проводному ethernet-интерфейсу.	
•	Подключение к сети провайдера осуществляется по VPN соединению.	

4.2 Магазин

4.2.1 Общее описание



В меню «Магазин» содержатся различные приложения, которые можно установить и использовать в медиацентре.

Для перехода в меню «Магазин» с помощью пульта кнопками навигации **«вправо»**, **«влево»** выберите «Магазин» и подтвердите выбор кнопкой **«ОК»**.

Для выхода из меню «Магазин» и возврата в главное меню нажмите кнопку «HOME».

ПРИЛОЖЕНИЯ ЭЛТЕКС	МУЛЬТИМЕДИА	TORRENT	УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ПРОШИВКА	НАСТРОЙКИ
Radio Интернет радис)				Не установлено
Filemanager Файловый мене	еджер				Установлено
IPTV IPTV телевиден	ие			Д	оступно обновление
ВКонтакте ВКонтакте	(Beta)				Не установлено
Audioplayer Аудиоплеер					Установлено

Рисунок 17 – Внешний вид меню «Магазин»

Для перехода по закладкам приложения «Магазин» воспользуйтесь кнопками навигации «вправо», «влево». Для выбора приложения воспользуйтесь кнопками «вверх», «вниз». Для подтверждения выбора нажмите кнопку «OK».

В таблице 13 приведено описание приложений компании Элтекс:

Таблица 13 – Описание приложений компании Элтекс

Приложение	Описание
You Tube	Приложение «YouTube» позволяет просматривать видеоролики сервиса YouTube.
	 Приложение «Filemanager» позволяет работать с файлами и папками, а также выбирать и просматривать мультимедийные файлы с внешних жестких дисков, flash-накопителей USB, SD-карт; просматривать мультимедийные файлы из локальной сети по протоколам SMB и DLNA; просматривать мультимедийные файлы с DLNA-сервера.



Приложение «IPTV» позволяет просматривать каналы IP-телевидения и программу телепередач, предоставляемые интернет оператором.

4.2.2 Подключение к магазину

При запуске медиацентра и входе в магазин приложений, если ПО имеет фабричные установки, по умолчанию подключение будет производиться по адресу *android-market.eltex.local*. Изменение данного адреса выполняется следующим способом:

- 1. Зайдите в приложение «Магазин».
- 2. В приложении «Магазин» нажмите и удерживайте кнопку «F» на пульте ДУ.
- 3. Появится диалоговое окно с запросом ввода пароля:

Введите пароль		
Отмена	ок	

Введите пароль 0000 (четыре нуля) и нажмите ОК.

4. В появившемся диалоговом окне выберите адрес **market.eltex-media.ru** или введите другой адрес, информацию о котором можно получить у своего провайдера.

4.2.3 Управление приложениями

Установка

Для установки приложения в систему выберите приложение кнопками навигации и нажмите «**OK**». В персональном меню приложения нажмите кнопку **«Установить»**.

ΙΡΤΥ		IPTV	
	Image: State and St		Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Section 2.1 Image: Sect
Установить IP телевидение		Установка IP теле	видение

Удаление

Для удаления приложения из системы выберите приложение кнопками навигации и нажмите «**ОК**». В персональном меню приложения нажмите кнопку «**Удалить**».

IPTV		ΙΡΤΥ	
	Image: State of the state o		Image: Construction Amage: Construction Imag
Открыть	IР телевиденис	Открыть ІР телевидение	
Удалить	Удалить приложение?	Удалить	
Установленная версия: 1.61	Отмена ОК	Установленная версия: 1.61	

Обновление

Если доступно обновление для приложения, то в описании к приложению будет указано «Доступно обновление».

Для установки новой версии приложения выберите приложение кнопками навигации и нажмите «**ОК**». В персональном меню приложения нажмите кнопку «**Обновить**».

mediaplayer		mediaplayer	
Открыть	Плеер для проигрывания медиаконтента.	Открыть	Плеер для проигрывания медиаконтента.
Обновить		Установка	
Установленная версия: 1.53		Установленная версия: 1.53	

Также на экране может появиться уведомление о доступном обновлении:



Для обновления приложения нажмите кнопку «Да».

Если вы не хотите получать уведомления об обновлении приложений, установите флаг **«Больше не показывать уведомление, обновлять автоматически»** и нажмите кнопку **«Да»**. Отменить данные настройки можно в меню «Магазин», раздел «Настройки».

4.2.4 Обновление ПО

Подробная инструкция по обновлению ПО приведена в разделе <u>6 Обновление ПО Медиацентра</u>.

4.2.5 Настройка параметров обновления

Для выполнения настроек обновления кнопками **«влево»**, **«вправо»** выберите вкладку **«настрой-**ки».

ПРИЛОЖЕНИЯ ЭЛТЕКС	мультимедиа	TORRENT	УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ПРОШИВКА	НАСТРОЙКИ
🔲 Получать последн	ие обновления (стабильно	ость работы не гарантируе	ется)	
Обновлять прилож	кения автоматич	ески			

В данном разделе можно выполнить следующие настройки:

- Получать последние обновления (стабильность работы не гарантируется) при установленном флаге обновление приложения нужно выполнять самостоятельно. Медиацентр будет получать тестовые версии приложений, стабильность работы которых не гарантируется;
- Обновлять приложения автоматически при установленном флаге все приложения будут обновляться автоматически.

4.3 Проводник (Файловый менеджер)

4.3.1 Общее описание



Меню «Проводник» («Файловый менеджер») предназначено для доступа к медиаресурсам локальной сети (с вашего компьютера и других включенных в неё устройств), подключенным жестким дискам и flash-накопителям, SD-картам.

Для перехода в меню «Проводник» с помощью пульта кнопками навигации **«влево»**, **«вправо»** выберите «Проводник» и подтвердите выбор кнопкой **«ОК»**.

Для выхода из меню «Проводник» и возврата в главное меню нажмите кнопку «HOME».



Рисунок 18 – Внешний вид меню «Проводник»

Окно меню «Проводник» разделено на 4 области:

- 1. Информационная панель, на которой указывается путь до ресурса.
- 2. Меню закладок для доступа к сетевым медиаресурсам, USB flash-накопителям, внешним жестким дискам, SD-картам, серверу DLNA.
 - *SD-карта* директория, которая содержит список файлов, хранящихся на подключенной к устройству SD-карте;
 - *Диск* директория, которая содержит список файлов, хранящихся на подключенных к устройству внешних жестких USB-дисках, USB flash-накопителях;
 - Сетевые ресурсы директория, которая содержит список доступных samba ресурсов локальной сети;
 - Серверы DLNA директория, которая содержит список доступных ресурсов DLNAсерверов.

- 3. Поле просмотра содержимого заданного ресурса.
- 4. Информационная панель

4.3.2 Управление

В данном разделе приведены принципы управления пультом ДУ в меню «Проводник».

1 Навигация

- Навигация по вкладкам меню осуществляется кнопками навигации «вниз», «вверх».
- Для открытия закладки нажмите кнопку «ОК».
- Навигация по списку папок и файлов, осуществляется кнопками навигации «вниз», «вверх», «вправо», «влево».
- Для открытия папки или файла нажмите кнопку «ОК».
- 2 Воспроизведение файлов

В списке выберите файл при помощи кнопок навигации и нажмите кнопку **«ОК»**.

	Ð	«RETURN» - возврат на уровень назад
		кнопки навигации – переход по спис- ку папок и файлов. «вверх», «вниз» - переход по списку
		меню вверх/вниз;
ОК	ОК	«ОК» - подтверждение выбора; открыть/закрыть каталог;
MENU	MENU	«MENU» - вызов контекстного меню: информация, удалить, переимено- вать, копировать, вырезать, вставить в текущую папку, создать новую папку.
0	i	«INFO» - просмотр информации о файле.

Принципы управления ПДУ при воспроизведении видео, музыки и просмотре изображений приведены в разделе 4.1.3 Управление видео, музыкой и просмотр изображений.

3 Контекстное меню

Проводник предоставляет возможность копирования, удаления, перемещения файлов, а также создания и удаления папок.

Информация
Удалить
Переименовать
Копировать
Вырезать
Вставить в текущую папку
Создать новую папку

Для вызова контекстного меню выберите папку или файл и нажмите кнопку «MENU».

Выберите необходимое действие при помощи кнопок навигации и нажмите «OK».

4 Просмотр информации

В меню можно просмотреть информацию о файле, папке.



Для вызова информационного окна нажмите кнопку «INFO».

5 НАСТРОЙКА МЕДИАЦЕНТРА

5.1 Общее описание

В меню «Настройки» выполняются настройки медиацентра.

Для перехода в меню «Настройки» с помощью пульта кнопками **«влево»**, **«вправо»** выберите «Настройки» и подтвердите выбор кнопкой **«ОК»**.

Для выхода из меню «Настройки» и возврата в главное меню нажмите кнопку «HOME».

На рисунке 19 представлен внешний вид меню «Настройки».



Рисунок 19 – Внешний вид меню «Настройки»

Окно пользовательского интерфейса разделено на 2 области:

- 1 Разделы настроек предназначены для выбора группы настраиваемых параметров, в таблице 14 приведено их описание.
- 2 Поле настроек. Базируется на выборе раздела настроек. Предназначено для просмотра настроек и ввода параметров.

Таблица 14 – Описание разделов настройки

Раздел	Описание
Сети	Раздел настроек сетевых интерфейсов устройства.
Ethernet	Настройка проводной сети.
Wi-Fi	Настройка сети Wi-Fi.
Точка доступа Wi-Fi	Настройка точки доступа Wi-Fi.
Устройство	Настройка аудио и видео параметров устройства, работа с приложения- ми, выбор языка и настройка способа ввода данных.
Звук	Установка громкости для различных режимов, настройка системных зву- ковых уведомлений и выбор режима вывода аудио.
Настройки экрана	Настройка размера, разрешения и частоты экрана.
Приложения	Просмотр информации о приложениях, которые установлены на при- ставке, а также остановка, удаление приложений и другие действия.
Язык и ввод	Выбор языка интерфейса, настройка дополнительных функций при вводе

	слов, выбор клавиатуры и способа ввода.		
Сброс настроек	Возврат к начальным настройкам и удаление всех данных из памяти при- ставки.		
Система	Настройка и отладка системы устройства.		
Дата и время	Установка часового пояса и формата даты и времени.		
Об устройстве	Просмотр информации о модели, версии ПО, версии ядра и номере сборки.		

5.2 Раздел «Ethernet»

В разделе «Ethernet» устанавливаются параметры для ethernet-интерфейса.

Настройки		
СЕТИ	Ethernet Конфигурация Ethernet Конфигурация PPPoE VPN	

- Конфигурация Ethernet выполнение настроек ethernet-интерфейса;
- Конфигурация PPPoE включает работу устройства по протоколу PPPoE с заранее установленными данными: логином и паролем;
- VPN настройка и создание VPN подключения.

Конфигурация Ethernet:

Конфигурация Ethernet	
Ethernet устройства: eth0	
Тип соединения ОНСР Стотический ID	
IP адрес 192.168.254.17	
Маска сети 255.255.255.128	
DNS адрес 192.168.254.2	
Шлюз 192.168.254.1	
Отменить	Сохранить

- *Ethernet устройства* имя интерфейса, не редактируемое поле;
- Тип соединения способ получения сетевых настроек устройством:
 - DHCP сетевые настройки получаются автоматически по протоколу DHCP;
 - Статический IP настройки выполняются вручную:
 - *IP адрес* IP-адрес устройства;
 - Маска сети маска подсети;
 - DNS adpec адрес DNS-сервера;
 - *Шлюз* IP-адрес шлюза.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку «Отменить».

Конфигурация РРРоЕ:

- Включить при установленном флаге получение сетевых настроек устройством будет осуществляться по протоколу PPPoE;
- Имя пользователя имя пользователя PPPoE;
- Пароль пароль РРРоЕ.

Имя пользователя и пароль предоставляются оператором сети.

Конфигурация РРРоЕ		
Включить		
Имя пользователя		
Пароль		
Отмена	Ok	

Создание VPN подключения:

Для создания VPN подключения выберите раздел «**VPN**» и далее в верхнем правом углу нажмите кнопку +:

式 Настройки				+	
Настройки сети ♥ Wi-F %i [®] Toчк устройст ₩ Звук □ Наст № Язы Э Сбро система () Дата	ernet =i ка доступа Wi пво к тройки экрана ложения к и ввод ос настроек а и время	выкл	Ethernet VPN У Вас нет ни одного профиля VPN. Добавлять профили можно с помощью кнопки "Добавить (+)".	+	
О Дата О Обус	а и время остройстве				

Изменение профиля VPN			
Название сети			
Тип			
PPTP	4		
Адрес сервера			
Шифрование РРР (МРРЕ)			
🗹 Дополнительно			
Домены для поиска DNS			
(не используется)			
DNS-серверы (например, 8.8.8)			
(не используется)			
Маршруты пересылки (например, 10.	0.0.0/8)		
Отмена	Сохранить		

Заполнить следующие поля:

- Название сети имя VPN-подключения;
- Тип тип протокола VPN-подключения: PPTP, L2TP/IPSec;
- Адрес сервера IP-адрес VPN-сервера;
- Шифрование PPP (MPPE) при установленном флаге при передачи данных по VPN-каналу будет использоваться шифрование данных по протоколу MPPE;
- Дополнительно при установленном флаге будут доступны дополнительные настройки:
 - Домены для поиска DNS имя или IP-адрес домена для поиска DNS;
 - DNS-серверы IP-адрес DNS-сервера;
 - Маршруты пересылки.

Для установки постоянного VPN-подключения выберите раздел «**VPN**» и далее в верхнем правом углу нажмите кнопку

Постоянная VPN	
Выберите постоянную сеть VPN: трафик будет разрешен только при подключении к этой сети.	
Сеть не выбрана	
ок	

Кнопками навигации укажите сеть и нажмите кнопку «ОК».

5.3 Раздел «Wi-Fi»

🚆 Настройки СЕТИ 🛃 Ethernet 🗢 Wi-Fi CAPWAP.T1000 (1) Точка доступа Wiустройство WOP_triplay_test_1 🕪 Звук 🖵 Настройки экра 🖄 Приложения **-**2.4/1 \rm Язык и ввод **2.4/1** О Сброс настрое **-**2.4/1 СИСТЕМА 🕚 Дата и время ITA WPA/WPA: Об устройстве ELTEX-0870

В разделе «Wi-Fi» выполняется подключение к сети Wi-Fi и её настройка.

Для подключения к сети Wi-Fi выберите раздел «Wi-Fi». Чтобы просмотреть доступные сети включите Wi-Fi, нажав кнопку «**OK**». Кнопками навигации выберите беспроводную сеть из списка доступных и нажмите «**OK**».

Если беспроводная сеть защищена, то для подключения к сети нужно будет вести пароль для подключения к беспроводной сети:

internet			
Уровень сигнала Защита Пароль	Хороший WPA/WPA2	РЅК ь пароль	
Отмена			

Для подключения к беспроводной сети и сохранения настроек нажмите кнопку «Подключить». Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку «Отмена».

Дополнительные кнопки:

🕂 - добавить сеть:

– Имя сети (SSID) – имя беспроводной сети;

- Защита выбор режима безопасности:
 - нет не использовать шифрование, низкий уровень безопасности;
 - WEP аутентификация WEP, при выборе режима WEP в поле «Пароль» нужно указать пароль для подключения к точке доступа, должен иметь длину более 1 символа и может состоять из символов: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#\$%^&*()_-+=;
 - WPA, WPA/WPA2 PSK аутентификация WPA или WPA и WPA2, при выборе режима WPA (Wi-Fi Protected Access) в поле «Пароль» нужно указать пароль для подключения к точке доступа, пароль должен содержать не менее 8 символов.



обновление информации;

параметры локальной сети Wi-Fi:



- *MAC-адрес* MAC-адрес встроенного Wi-Fi адаптера;
- *IP-адрес* локальный IP-адрес, который назначен интерфейсу при подключении к сети.

5.4 Раздел «Точка доступа Wi-Fi»

В разделе выполняется настройка работы медиацентра в качестве точки доступа Wi-Fi.

Настройка точки доступа:

Настройка точки доступа			
Имя сети (SSID)	AndroidAP		
Защита	WPA2 PSK		▲
Пароль	••••••	••••	
В пароле должно быть не м	иенее 8 символо		
	Показать	пароль	
🗹 Дополнительно			
Полоса частот Wi-Fi	Авто		4
Использовать точку доступа как мост			
IP адрес	192.168.10	0.1	
Стартовый адрес DHCP	192.168.10	0.50	
Количество адресов DHCP	50		
Время аренды	36000		
Отмена			Сохранить

- Имя сети (SSID) имя беспроводной сети;
- Защита выбор режима безопасности:
 - open не использовать шифрование, низкий уровень безопасности;
 - WPA PSK аутентификация WPA PSK, при выборе режима WPA для редактирования будет доступно поле «Пароль» – пароль для подключения к точке доступа, должен содержать не менее 8 символов;
 - WPA2 PSK аутентификация WPA2 PSK, при выборе режима WPA (Wi-Fi Protected Access) для редактирования будет доступно поле «Пароль» – пароль для подключения к точке доступа, должен содержать не менее 8 символов;

- Дополнительно при установленном флаге будут доступны следующие настройки:
 - Полоса частот Wi-Fi авто, только 2,4 ГГц. При выборе 2,4 ГГц будут доступны следующие поля:
 - Ширина полосы: 20МГц, 40 Мгц;
 - Используемая версия стандарта IEEE802.11: b/g/n mixed; b; g; n. Настройка активна только при выборе полосы частот Wi-Fi 2,4 ГГц;
 - *Канал*: 1-11, avto.
 - Использовать точку доступа как мост при установленном флаге точка доступа будет использоваться как мост;
 - *IP адрес* IP-адрес точки доступа;
 - Стартовый адрес DHCP начальный IP-адрес, который будет при раздаче адресов при подключении устройств к точке доступа, используя DHCP для получения сетевых настроек;
 - Количество адресов DHCP количество адресов, которое может раздавать точка доступа по протоколу DHCP;
 - *Время аренды* период времени, на который предоставляется IP-адрес;
 - Использовать службу UDP to HTTP proxy включить службу, которая ожидает многоадресный трафик в TCP-пакетах от Wi-Fi клиентов.

Для сохранения настроек нажмите кнопку **«Сохранить»**. Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку **«Отменить»**.

5.5 Раздел «Звук»

В разделе «Звук» выполняется установка громкости для различных режимов, настройка системных звуковых уведомлений и режима вывода аудио.

Hac	стройки		
	ссти ВКЛ № Vi-Fi ВЫКЛ ° Wi-Fi ВЫКЛ ° \h* Точка доступа Wi- ВЫКЛ Устройство С 1 Звук Приложения Приложения Приложения Приложения О сброс настроек система О дата и время О об устройстве	Звук Громкость <u>РЕКИМ Вывода Алдио</u> Использовать встроенный декодер Принудительно	

- Громкость в данном разделе выполняется настройка громкости для различных режимов.
 - Музыка, видео, игры и другие медиафайлы установка уровня громкости для медиафайлов;
 - Оповещения установка уровня громкости для оповещения системы медиацентра;
 - Будильник установка уровня громкости для будильника.
- Режим вывода аудио использование встроенного декодера: автоматически, принудительно, не использовать.

Использовать встроенный декодер	
Автоматически	
Принудительно	
Не использовать	
Отмена	

5.6 Раздел «Настройки экрана»

В разделе «Настройки экрана» выполняется настройка размера, разрешения и частоты экрана.



- Разрешение установка разрешение экрана: 1080; 720; auto. При выборе «auto» будет выполнена автоматическая настройка разрешения экрана;
- Частота установка частоты экрана: auto; p60; i60; p50; i50. При выборе «auto» будет выполнена автоматическая настройка частоты экрана.
- Размер экрана кнопками «Увеличить», «Уменьшить» можно изменить размер экрана.

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку «Применить».

5.7 Раздел «Приложения»

В разделе «Приложения» выполняется просмотр информации о приложениях, которые установлены на приставке, а также можно остановить, удалить приложения или выполнить другие действия.

—————————————————————————————————————		:
сети		
🛃 Ethernet вкл	СТОРОННИЕ НА SD-КА	PTE
🗢 Wi-Fi выкл	Torrent 3.68 M5	
[€] ¦) Точка доступа Wi- выкл устройство	Киноафиша 8,96 МБ	
ৰী Звук		
🖵 Настройки экрана		
🔄 Приложения		
\Lambda Язык и ввод		
• Оброс настроек		
СИСТЕМА		
🕚 Дата и время		
 Об устройстве 		
	Внутр. память 357 МБ свобод	(HO

Приложения разделены на следующие категории:

- Сторонние приложения других производителей;
- На SD-карте приложения, которые установлены на SD-карте;
- Работающие приложения, которые в данный момент активны в системе;
- Все все установленные в системе приложения;

Для работы с приложением выберите приложение и нажмите кнопку «OK».

в Настройки		
сети	Приложения О приложении	
🛃 Ethernet ВКЛ	Киноафиша Версия 1.27	
«ід» Точка доступа Wiвыкл	Остановить	Удалить
устройство	Включить уведомления	
()) Звук	Всего	8,96 МБ
🖵 Настройки экрана	Приложение	8,92 MБ
🖄 Приложения	на USB-накопителе Данные	0,00 Б
A Язык и ввод	SD-карта	0,00 Б
• Оброс настроек		Стереть данные
СИСТЕМА	кэш	
🕚 Дата и время	Кэш	1,16 МБ
О Об устройстве		Очистить кэш
	ЗАПУСК ПО УМОЛЧАНИЮ	

Для приложений доступны следующие действия:

- Остановить кнопка принудительной остановки работы приложения;
- Удалить кнопка удаления приложения из системы устройства;
- Переместить на SD-карту кнопка для установки приложения на SD-карту;
- Стереть данные кнопка для удаления данных приложения;
- Очистить кэш кнопка очистки кэш приложения;
- Удалить настройки по умолчанию кнопка сброса настроек по умолчанию.

5.8 Раздел «Язык и ввод»

В разделе «Язык и ввод» выполняется выбор языка интерфейса, настройка дополнительных функций при вводе слов, выбор клавиатуры и способа ввода.

Настройки	
Настройки СЕТИ СЕТИ ВКЛ № Wi-Fi ВЫКЛ % Wi-Fi ВЫКЛ % Точка доступа Wi- ВЫКЛ % Точка доступа Wi- ВЫКЛ % Звук Приложения Приложения Сброс настроек система © Дата и время © 05 сите с система	Язык и ввод Язык Русский Скрывать экранную клавиатуру если подключена внеш ✓ голосовой ввод Голосовой поиск

Язык и ввод:

- Язык выбор языка интерфейса;
- Скрывать экранную клавиатуру, если подключена внешняя при установленном флаге будет скрыта экранная клавиатура, если подключена внешняя. Ввод данных будет возможен только с помощью внешней клавиатуры.

Голосовой поиск:

- Язык выбор языка для голосового поиска, по умолчанию установлен русский язык;
- Безопасный поиск выбор способа фильтрации поисковых запросов. Применимо только к голосовому поиску Google:
 - Без фильтрации не фильтровать результаты поиска;
 - Умеренная фильтровать непристойные изображения;
 - *Строгая* фильтровать непристойный текст и изображения.
- Фильтр нецензур. слов при установленном флаге скрывать распознанные нецензурный слова и выражения.

5.9 Раздел «Сброс настроек»

В разделе «Сброс настроек» выполняется возврат к заводским настройкам устройства.

Настройки			
Настройки СЕТИ	выкл 9крана я 4. ооек	Сброс настроек ВОЗВРАТ К НАЧАЛЬНЫМ НАСТРОЙКАМ Сброс настроек Возврат к начальным настройкам и удаление всех данных из памяти приставки	
 Обустройс 	тве		

 Сброс настроек – возврат к заводским настройкам и удаление всех данных из памяти приставки. При нажатии на кнопку «Сброс настроек» появится диалоговое окно. Нажмите кнопку «Сбросить все настройки». И подтвердите свой выбор, нажав кнопку «Стереть все». Будет произведена перезагрузка устройства с восстановлением заводских настроек.

5.10 Раздел «Дата и время»

В разделе «Дата и время» выполняется установка часового пояса и формата даты и времени.

Had	стройки		
	СЕТИ BKJ	Дата и время 	
	 Wi-Fi выкл ^(*) Точка доступа Wi- 		
	устройство 📢 Звук	Часовой пояс GMT+06:00, Время по Новосибирску 	
	 Настройки экрана Приложения 	13:00 Формат даты 31.12.2015	
	 Язык и ввод Оброс настроек 		
	Фата и времяОб устройстве		

- Дата установленная в системе дата, поле не редактируется;
- Время системное время, поле не редактируется;
- Часовой пояс установка часового пояса относительно GMT;
- 24-часовой формат при установленном флаге будет установлен 24-формат просмотра времени;
- *Формат даты* выбор формата даты:
 - по умолчанию будет установлен формат: день.месяц.год;
 - месяц.день.год;
 - день.месяц.год;
 - год.месяц.день.

5.11 Раздел «Об устройстве»

В разделе «Об устройстве» можно просмотреть информацию о модели, версии ПО, версии ядра и номер сборки.

Настройки		
СЕТИ	Об устройстве	
🛃 Ethernet ВКЛ	Общая информация Статус сети и другая информация	
⁶ ; ^{э)} Точка доступа Wi- выкл	Модель NV-312-W:rev.B	
устройство	Версия Android 4.2.2	
Настройки экрана	Версия ядра 3.3.8-2.5 production@DevelopServerX64 #2 Tue Sep 29 02:47:11 NOVT 2015	
 Приложения Язык и ввод 	Номер сборки revB-eltex-1.0.20-b34	
• Сброс настроек		
СИСТЕМА О Дата и время		
Об устройстве		

— Общая информация — приводится общая информация об устройстве:

Обща	ая информация	
	IР-адрес 192.168.0.101	
	МАС-адрес Wi-Fi a8:f9:4b:24:5d:16	
	MAC-адрес Ethernet a8:f9:4b:24:5d:15	
	Серийный номер ѕв16000074	
	Время с момента включения 71:52:11	

- *IP-адрес* IP-адрес медиацентра;
- MAC-адрес Wi-Fi МАС-адрес встроенного Wi-Fi адаптера;
- MAC-адрес Ethernet MAC-адрес медиацентра при подключении через интерфейс Ethernet;
- *Серийный номер* серийный номер медиацентра;
- Время с момента включения.
- Модель модель медиацентра;
- Версия Android версия программного обеспечения;
- Версия Ядра версия ядра для установленного программного обеспечения;
- Номер сборки номер сборки для установленного программного обеспечения.

5.12 Раздел «Дополнительные настройки»

Раздел «Дополнительные настройки» доступен при входе в режим расширенной настройки. Для входа в режим расширенной настройки в меню «Настройки» нажмите и удерживайте кнопку «F» на ПДУ до появления диалогового окна. В появившемся диалоговом окне введите пароль **0000** (четыре нуля).

Hac	стройки		
	🕪 Звук	Дополнительные настройки	
	🗘 Экран	воспроизведение	
	🖵 Настройки экрана	Заполненность буферов Заполненность буферов	
	🖄 Приложения		
	Безопасность	Средний	
	🔺 Язык и ввод	UDP TO HTTP PROXY	
	Э Сброс настроек	Преобразовывать UDP ссылки в НТТР	
	🔅 Дополнительные настройки	Адрес прокси-сервера Использовать адрес маршрутизатора	
	СИСТЕМА	Порт прокси-сервера	
	🕓 Дата и время	1234	
	🖐 Спец. возможности	подавление цифрового шума Фильтр москитного шума	
	{} Для разработчиков	Режим: Включен; Уровень: 50	
	 Об устройстве 	Фильтр блочного шума Режим: Включен; Уровень: 50	
		AURI TR POLITURIU IV ROLLOV	

Воспроизведение:

- Заполненность буферов заполненность буферов перед началом воспроизведения, принимает значения 300-900 мс., по умолчанию установлено 300 мс.;
- Начальный битрейт для HLS начальный битрейт для HLS:
 - Низкий;
 - Средний установлено по умолчанию;
 - Высокий.

UDP TO HTTP PROXY:

- Преобразовывать UDP-ссылки в HTTP при установленном флаге преобразовывать UDPссылки в HTTP, иначе – нет. По умолчанию функция выключена;
- Адрес прокси-сервера;
- Порт прокси-сервера по умолчанию установлен 1234.

Подавление цифрового шума:

- Фильтр москитного шума удаление мельтешения на границах и переходах:
 - Отключен фильтр отключен;
 - При необходимости работа (включен/выключен) фильтра определяется внутренней логикой чипа;
 - Включен установлено по умолчанию 50, принимает значения -99-2³¹-1;
 - Фильтр блочного шума удаление блоков с шумами:
 - Отключен фильтр отключен;
 - При необходимости работа (включен/выключен) фильтра определяется внутренней логикой чипа;
 - Включен установлено по умолчанию 50, принимает значения -99-2³¹-1.
 - Фильтр контурных помех удаление лишних контуров:
 - Отключен фильтр отключен;

- При необходимости работа (включен/выключен) фильтра определяется внутренней логикой чипа;
- Включен установлено по умолчанию 50, принимает значения-99-2³¹-1.
- Уровень квантования частота прореживания кадра, принимает значения 0-2³²-1. По умолчанию всегда включен (0).

6 ОБНОВЛЕНИЕ ПО МЕДИАЦЕНТРА

6.1 Общая информация

Смена ПО приставки возможна следующими способами:

- обновление через Магазин приложений;
- обновление с USB-накопителя;
- процедура восстановления заводских настроек;
- обновление через ACS.

Кроме обновления прошивки с внешнего носителя, имеется возможность восстановления прошивки, что может понадобиться при желании пользователя выполнить обновление с удалением всех пользовательских данных или восстановить работоспособность приставки в случае порчи рабочей прошивки (выключение питания приставки во время обновления, отсоединение носителя во время обновления и другое).

Для обеспечения возможности смены прошивки при отсутствии сети Интернет или отсутствии у провайдера сервера обновления предусмотрена возможность обновления прошивки с локального накопителя. В качестве локального накопителя может выступать любой накопитель с USB-портом.

6.2 Обновление через Магазин приложений

В «Магазине приложений» кнопками «влево», «вправо» выберите вкладку «прошивка».

ПРИЛОЖЕНИЯ ЭЛТЕКС	СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРОШИВКА	НАСТРОЙКИ
Обновление прошивки			
0			
Текущая версия: 1.0.5-b9			
Нет доступных версий			

После перехода на вкладке будет указана текущая версия и, если присутствует новая версия, будет доступна кнопка «Обновить».

Также на экране может появиться уведомление о доступном обновлении.

6.3 Обновление с USB-накопителя

Обязательным условием при обновлении ПО с USB-накопителя является наличие установленного приложения «Проводник» и «Магазин» – данные приложения входят в состав всех прошивок.

Порядок обновления с USB-накопителя:

- 1. Скопировать файл прошивки в корневой или любой другой каталог USB-накопителя;
- 2. Подключить USB-накопитель к любому USB-порту приставки;
- 3. Запустить приложение «Проводник»:



4. Выбрать «Диск», нажать «ОК». Указать файл прошивки и нажать кнопку «ОК» на пульте ДУ:



Медиацентр NV-310-Wac, NV-312-W. Руководство по эксплуатации

5. Подтвердить начало процесса обновления:



Запустится диалог с прогрессом обновления. По окончании процесса обновления приставка будет автоматически перезагружена:

Обновление обновление с внешнего носит прошивки	еля
A CE	
Текущая версия: По оконч 1.0.5-b9	
Доступная версия:	20%



Все пользовательские данные и приложения при данном способе обновления сохраняются.

6.4 Процедура восстановления заводских настроек

Порядок обновление через recovery:

- 1. Скопировать файл прошивки в корневой каталог USB-накопителя;
- 2. Подключить USB-накопитель к любому USB-порту устройства;
- 3. Нажать и удерживать функциональную кнопку F, расположенную на задней панели устройства;
- 4. Подать питание на приставку, удерживая при этом кнопку F;
- 5. Отпустить кнопку F можно после появления на экране меню восстановления ПО:

Пожалуйста ждите	е ПО	ювление	Восо
		луйста ждите	

- 6. Процесс восстановления запустится автоматически;
- 7. Запустится диалог с прогрессом обновления. По окончании процесса обновления приставки будет отображен диалог с запросом на перезагрузку приставки.



6.5 Обновление через ACS

По умолчанию приставка настроена на взаимодействие с сервером ACS по зарезервированному адресу, дополнительных настроек не требуется.

Получить более подробную информацию о том, как настроить и подключить приставку к серверу ACS, можно на нашем сайте **eltex.nsk.ru** в разделе «Продукты / Системы управления / Eltex.ACS», загрузив «Инструкция по работе с сектором STB в Eltex.ACS».

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПДУ

Для управления телевизором с помощью универсального пульта кнопкам блока TV нужно назначить функции кнопок пульта телевизора. Для управления телевизором используются только кнопки блока TV: POWER (красная кнопка); Set; TV/AV; VOL, рисунок 20.



Рисунок 20 – Универсальный пульт дистанционного управления

Для программирования кнопок универсального пульта необходимо:

- 1. Нажать и удерживать кнопку «SET» на универсальном пульте медиацентра до появления более яркого свечения красного светодиода (порядка 3 секунд).
- 2. Нажать на универсальном пульте медиацентра кнопку, которую необходимо запрограммировать: POWER (красная), TV/AV; VOL +/- красный светодиод начнет мигать.
- Направить инфракрасный передатчик пульта телевизора на инфракрасный передатчик универсального пульта медиацентра и нажать кнопку на пульте телевизора, функции которой нужно передать на кнопку пульта медиацентра.

Если процедура прошла корректно, то красный светодиод быстро помигает несколько раз.

- 4. Для выхода из режима программирования пульта медиацентра нужно нажать на кнопку «SET» (красный светодиод должен погаснуть).
- 5. Повторить п. 1-3 для других кнопок блока TV.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ТОО «ЭлтексАлатау» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании: 050032, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н. Алатау, ул. Ибрагимова 9

Телефон:

+7 (727) 320-18-40

E-mail: info@eltexalatau.kz

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ТОО «ЭлтексАлатау» или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра : http://eltexalatau.kz